

GEAppliances.com

Advantium	
Advantium Quick Start	13
Cooking controls	
Oven features	
Safety	
What is Advantium?	12
Speedcooking	
	2/1
Baking, Broiling and Toasting Cooking tips	
Favorite recipe	
Power level	
Proofing	
Repeat last	
Resume feature	
Speedcook cookware	
Speedcook menu guide	
Speedcook-safe cookware	
Things that are normal	23
Using a preset	
speedcook menu	
Warming	25
Microwaving	
Cook by time	27
Cooking tips	
Defrost by food type	
Defrost by time	
Defrosting tips	
Express	
Favorite recipe	
Microwave power level(s)	
Microwave-safe cookware	
Precautions to avoid possible	
exposure to excessive	
microwave energy	2
Sensor cooking	
Things that are normal	
Using preset	
microwave selections	26
	0

Otner reatures	
Automatic fan	34
Beeper volume	32
Child lockout	
Clock	
Delay start	
Display ON/OFF	
Help	
Reminder	
Review	
Scroll speed	
Timer	
Care and Cleaning	
Cleaning the inside Cleaning the outside	35
Cleaning the inside	35
Cleaning the inside Cleaning the outside Cooking trays	35 37
Cleaning the inside Cleaning the outside Cooking trays and baking sheet	35 37
Cleaning the inside	35 37
Cleaning the inside	35 37 36
Cleaning the inside	35 37 36
Cleaning the inside	35 37 36 35
Cleaning the inside	35 37 36 35
Cleaning the inside	35 37 36 35 37, 38

Owner's Manual

PSB9120

Write the model and serial numbers here:

Model # ______ Serial # _____

Find these numbers on a label inside the oven.

Español

For a Spanish version of this manual, visit our Website at GEAppliances.com.

Para consultar una version en español de este manual de instrucciones, visite nuestro sitio de internet GEAppliances.com.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Advantium Oven

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do Not Attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- **(b) Do Not Place** any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do Not Operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) door (bent),
 - (2) hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) door seals and sealing surfaces.
- (d) The Oven Should Not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

A WARNING! To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

SAFETY PRECAUTIONS

- Read all instructions before using this appliance. When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:
- Read and follow the specific precautions in the PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY section on page 2.
- Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician in accordance with the provided installation instructions.
- Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- Some products such as whole eggs and sealed containers—for example, closed jars—are able to explode and should not be heated in this oven. Such use of the oven could result in injury.
- Do not mount this appliance over a sink.
- Do not store anything directly on top of this appliance surface when this appliance is in operation.
- This oven is not approved or tested for marine use.
- This oven is UL listed for standard wall installation.
- Do not operate this appliance if it has been damaged or dropped.
- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.
- This oven is specifically designed to heat, dry or cook food and is not intended for laboratory or industrial use.

- This appliance must only be serviced by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- Do not cover or block any openings on the appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water—for example, in a wet basement, near a swimming pool, near a sink or in similar locations.
- See door surface cleaning instructions in the Care and Cleaning of the Oven section of this manual.
- To reduce the risk of fire in the oven cavity:
- Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic or other combustible materials are placed inside the oven while microwave cooking.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers before placing them in the oven.
- Do not use the oven for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the oven when not in use.
- If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed, turn the oven off and shut off power at the fuse or circuit breaker panel. If the door is opened, the fire may spread.
- Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion. If food is undercooked after the first countdown, use COOK BY TIME for additional cooking time.
- If installing the Advantium 120V Oven below 36", you must use the plastic bottom trim due to burn risk to children. The plastic trim acts as insulation and will help prevent burns to children from hot surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Horno Advantium

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- (a) No intente hacer funcionar el horno con la compuerta abierta ya que ésto puede provocar exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no forzar ni dañar los seguros.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la compuerta, ni permita que se acumulen residuos de producto limpiador o detergente, suciedad o polvo en las superficies de sellado.
- (c) No haga funcionar el horno si se encuentra dañado. Es particularmente importante cerrar bien la compuerta del horno y que no haya daños en:
 - (1) la compuerta (doblada o curvada),
 - (2) las bisagras y pestillos (rotos o flojos),
 - (3) sellos de la compuerta y superficies de sellado.
- (d) El horno no debe ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto por personal de mantenimiento calificado.

A ¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, lesiones o exposición a energía de microondas excesiva:

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:
- Lea y siga las precauciones específicas descritas en la sección PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA de la página 2.
- Asegúrese que su aparato esté instalado y puesto a tierra apropiadamente por un técnico cualificado de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
- Instale o ubique este aparato únicamente de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
- Algunos productos tales como huevos enteros y contenedores sellados (por ejemplo, frascos sellados) son propensos a explotar y no deben calentarse en este horno. Tal uso del horno puede resultar en lesiones personales.
- No monte este aparato sobre el fregadero.
- No almacene ningún elemento directamente sobre la superficie del aparato cuando éste se encuentra en funcionamiento.
- Este horno no ha sido aprobado ni probado para utilización marina.
- Este horno está listado por UL para la instalación de pared estándar.
- No haga funcionar este aparato si ha sido dañado o dejado caer.
- Como con cualquier aparato, cuando sea utilizado por niños es necesaria una estrecha vigilancia.
- Utilice este aparato solamente para el fin previsto, como se describe en este manual.
- No utilice químicos ni vapores corrosivos en este aparato.
- Este horno está específicamente diseñado para calentar, secar o cocinar alimentos y bebidas y no está diseñado para usarse en un laboratorio ni para uso industrial.

- Sólo personal cualificado debe reparar este aparato. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento autorizado más cercano en caso de necesitar revisión, reparación o ajuste.
- No cubra ni bloquee ninguna apertura de este aparato.
- No almacene este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, cerca de un lavabo o lugares similares.
- Consulte las instrucciones de limpieza de la superficie de la puerta en la sección de *Mantenimiento y limpieza del horno* de este manual.
- Para reducir el riesgo de incendio dentro del horno:
- No cocine excesivamente los alimentos. Vigile cuidadosamente el aparato cuandose coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del microondas mientras se cocina.
- Quite las tiritas de seguridad (twist-ties) y asas metálicas de los recipientes de papel o plástico antes de colocarlos dentro del microondas.
- —No utilice el horno para propósitos de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni comestibles dentro del horno cuando no se utilicen.
- —Si los materiales que se encuentran dentro del horno prenden fuego, mantenga la compuerta del microondas cerrada, apague el horno y corte el suministro eléctrico a nivel del fusible o del panel de interruptores de su hogar. Puede propagar el fuego si abre la compuerta del microondas.
- —No utilice las funciones del sensor dos veces sucesivamente en la misma porción de alimento. Si el alimento no se cocina completamente después del primer conteo regresivo, utilice la función COOK BY TIME (COCINAR POR TIEMPO) para permitir tiempo de cocción adicional.
- Para seguridad personal, la superficie de montaje debe poder soportar la carga del gabinete, además de las 80 libras del horno y las 30 libras del cajón, más las cargas adicionales del horno de hasta 50 libras o un peso total de hasta 160 libras.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Advantium Oven

A WARNING!

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not operate the oven without the turntable in place. The turntable must be unrestricted so it can turn.
- During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact any interior area of the oven; allow sufficient time for cooling first.
- Keep the oven free from grease buildup.
- Cook meat and poultry thoroughly—meat to at least an INTERNAL temperature of 160°F, and poultry to at least an INTERNAL temperature of 180°F. Cooking to these temperatures usually protects against foodborne illness.
- Potentially hot surfaces include the oven door, floor, walls, oven rack and turntable.

ARCING

Arcing can occur during both speedcooking and microwave cooking. If you see arcing, press the CANCEL/OFF pad and correct the problem.

Arcing is the microwave term for sparks in the oven. Arcing is caused by:

- Metal or foil touching the side of the oven.
- Foil not molded to food (upturned edges act like antennas).
- Use foil only as recommended in this manual.
- Metal cookware used during either speedcook or microwave cooking (except for the pans provided with the oven).
- Metal, such as twist-ties, poultry pins, or gold-rimmed dishes, in the oven.
- Recycled paper towels containing small metal pieces being used in the oven.

FOODS

- When microwaving, place all foods and containers on the clear glass tray.
- Do not pop popcorn in your oven unless in a special microwave popcorn accessory or unless you use popcorn labeled for use in microwave ovens.
- Do not boil eggs in this oven. Pressure will build up inside egg yolk and will cause it to burst, possibly resulting in injury.
- Do not operate the oven without food inside. This may cause damage to the oven. It increases the heat around the magnetron and can shorten the life of the oven.
- Foods with unbroken outer "skin" such as potatoes, hot dogs, sausages, tomatoes, apples, chicken livers and other giblets, and egg yolks should be pierced to allow steam to escape during cooking.

■ SUPERHEATED WATER

Liquids, such as water, coffee or tea, are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

To reduce the risk of injury to persons:

- Do not overheat the liquid.
- Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Horno Advantium

▲ ¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No haga funcionar el horno sin tener colocada en su lugar la base giratoria. La base giratoria debe estar libre de bloqueos para poder girar.
- Durante y después de utilizarlo, no toque ni permita que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con ningún área interior del horno; primero deje que se enfríe.
- Mantenga el horno libre de acumulación de grasa.
- Cocine a fondo la carne de res o ave la carne de res a por los menos una temperatura INTERNA de 160° F y carne de ave a por lo menos una temperatura INTERNA de 180° F. Cocinar a estas temperaturas generalmente protege contra enfermedades causadas por los alimentos.
- Entre las superficies potencialmente calientes se incluye la compuerta, base, paredes, parrilla y base giratoria del horno.

ARQUEO VOI TAICO

El arqueo voltaico puede ocurrir tanto durante la cocción rápida (speedcooking) y de microondas. Si nota que ocurre arqueo voltaico, apriete el botón táctil CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR) y corrija el problema.

El arqueo voltaico es el término técnico que define las chispas en el horno. El arqueo voltaico es causado por:

- Metal o lámina de metal en contacto con el costado del horno.
- Lámina de metal moldeada al alimento (los bordes doblados hacia arriba actúan como antenas).
- Utilice la lámina de metal según las recomendaciones de este manual.

- Utensilios de cocina de metal utilizados durante la cocción rápida o de microondas (excepto ollas suministradas con el horno).
- Metal, tal como tiritas metálicas de seguridad, sujetadores para carne de ave o platos con borde de oro en el horno.
- Toallas de papel reciclado que contengan pedazos de metal pequeños que se utilizan en el horno.

ALIMENTOS

- Cuando utilice el microondas, coloque todos los alimentos y contenedores en la bandeja de vidrio transparente.
- No cocine palomitas de maíz en el horno a menos que se coloquen en un accesorio de palomitas de maíz para microondas especial o a menos que utilice palomitas de maíz aptas para hornos de microondas.
- No hierva huevos en este horno. Se acumulará presión dentro de la yema del huevo y causará que explote, posiblemente causando lesiones.
- No ponga a funcionar el horno sin alimentos en el interior. Esto podría dañar el horno. Aumenta el calor alrededor del magnetrón y puede acortar la vida útil del microondas.
- Alimentos con la cáscara no cortada, como papas, salchichas, embutidos, tomates, manzanas, hígado de pollo y otras menudencias y yemas de huevo deben perforarse para permitir que el vapor escape durante la cocción.

■ AGUA SOBRECALENTADA

Líquidos, tales como agua, café o té, son capaces de sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer que estén hirviendo. No siempre hay burbujeo o hervor visible cuando se saca el recipiente del horno microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN LA EBULLICIÓN REPENTINA DE LÍQUIDOS MUY CALIENTES CUANDO SE MUEVE EL RECIPIENTE O SE INSERTA UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesión física:

- No sobrecaliente el líquido.
- Revuelva el líquido antes y a la mitad del tiempo de calentamiento.
- No utilice recipientes con costados rectos y cuellos angostos.
- Después de calentar el recipiente, déjelo en el horno microondas por un período corto de tiempo antes de sacarlo.
- Tenga extrema precaución cuando introduzca una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Advantium Oven

▲ WARNING!

Speedcook oven-safe cookware



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food directly on the **non-stick metal tray** to speedcook.

- The oven and door will get very hot when speedcooking.
- Cookware will become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts will be needed to handle the cookware.
- Do not use coverings, containers or cooking/roasting bags made of foil, plastic, wax or paper when speedcooking.
- Do not cover the turntable, wire oven rack, trays or any part of the oven with metal foil. This will cause arcing in the oven.
- Use the nonstick metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.

- Place food directly on the trays when cooking unless prompted by the oven to do otherwise.
- Any oven-safe dish can be used in your oven. Recipes in the Advantium Cookbook were tested in Pyrex® glass cookware and Corningware® ceramic casseroles. Cook times and results may vary when using other types of oven-safe dishes. Place them directly on the trays.
- Do not use the oven to dry newspapers.
- Use of the clear glass tray when speedcooking will result in inferior cooking performance.

Oven-safe cookware for Baking, Broiling, Warming, Proofing & Toasting

- The oven and door will get very hot when baking, broiling, warming, proofing or toasting.
- Cookware will become hot. Oven mitts will be needed to handle the cookware.
- Do not use coverings, containers or cooking/roasting bags made of foil, plastic, wax or paper when speedcooking.
- Do not cover the turntable, wire oven rack, trays or any part of the oven with metal foil. This will cause arcing in the oven.
- Use the non-stick metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.

- Use the aluminum baking sheet on the wire oven rack, and place them on the non-stick metal tray when baking on two levels, broiling or toasting foods.
- Place food directly on the trays when cooking unless prompted by the oven to do otherwise.
- Any oven-safe dish can be used in your oven. Recipes in the Advantium Cookbook were tested in Pyrex® glass cookware and Corningware® ceramic casseroles. Cook times and results may vary when using other types of oven-safe dishes. Place them directly on the trays.
- Do not use the oven to dry newspapers.
- Use of the clear glass tray when baking, broiling, warming, proofing or toasting will result in inferior cooking performance.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food directly on the **non-stick metal tray** to bake on one level.



Put food directly on the aluminum baking sheet on the wire oven rack, and place them on the non-stick metal tray, when baking on two levels, broiling or toasting foods.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Horno Advantium

A ¡ADVERTENCIA!

Utensilios para cocción rápida seguros para microondas



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque la comida directamente en la **bandeja antiadherente de metal** para realizar la cocción rápida.

- El horno y la compuerta se tornarán muy calientes cuando se utiliza la función de cocción rápida.
- Los utensilios de cocina se tornarán muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice tapas, recipientes o bolsas de cocción/ asado fabricadas de láminas de metal, plástico, cera o papel cuando cocine con la función de cocción rápida.
- No cubra la base giratoria, parrilla de alambre, bandejas ni ninguna pieza del horno con lámina de metal. Esto provocará arqueo voltaico en el horno.
- Utilice la bandeja de metal antiadherente de la misma forma que utilizaría una bandeja o charola para hornear plana.

- Coloque los alimentos directamente en las bandejas cuando cocine, a menos que el horno le indique otra cosa.
- Puede utilizar en el horno cualquier plato diseñado para microondas. Las recetas del Libro de cocina Advantium se probaron en recipientes de cocina de vidrio Pyrex® y cacerolas de cerámica Corningware®. Los tiempos y resultados de cocción pueden variar cuando se utilizan otros tipos de recipientes diseñados para hornos microondas. Colóquelos directamente en las bandejas.
- No utilice el horno microondas para secar periódicos.
- Utilizar la bandeja de vidrio transparente mientras utiliza la función de cocción rápida puede producir resultados insatisfactorios.

Recipientes de cocina seguros diseñados para hornear, asar, calentar, activar y tostar

- El horno y la compuerta se tornarán muy calientes cuando se hornea, asa, calienta, activa o tuesta algo.
- Los recipientes de cocina se tornarán muy calientes. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice tapas, recipientes ni bolsas de cocción/asado fabricadas de láminas de metal, plástico, cera o papel cuando cocine con la función de cocción rápida.
- No cubra la base giratoria, parrilla de alambre, bandejas ni ninguna pieza del horno con láminas de metal. Esto causará arqueo voltaico en el horno.
- Utilice la bandeja metálica antiadherente de la misma forma que utilizaría una bandeja o charola para hornear plana.

- Utilice la lámina de hornear de aluminio en la parrilla de alambre del horno y colóquela en la bandeja metálica antiadherente cuando hornee en dos niveles, ase o tueste alimentos.
- Coloque los alimentos directamente en las bandejas cuando cocine, a menos que el horno le indique hacer otra cosa.
- Puede utilizar en el horno cualquier plato diseñado para microondas. Las recetas del Libro de cocina Advantium se probaron en recipientes de cocina de vidrio Pyrex® y cacerolas de cerámica Corningware®. Los tiempos y resultados de cocción pueden variar cuando se utilizan otros tipos de recipientes diseñados para hornos microondas. Colóquelos directamente en las bandejas.
- No utilice el horno para secar periódicos.
- Utilizar la bandeja de vidrio transparente cuando hornea, asa, calienta, activa o tuesta puede producir resultados insatisfactorios.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno



Coloque los alimentos directamente en la **bandeja antiadherente de metal** para hornear a un solo nivel.



Coloque los alimentos directamente en la hoja para hornear de aluminio en la parrilla de alambre del horno y colóquelos en la bandeja metálica antiadherente cuando hornee a dos niveles, ase o tueste alimentos.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Advantium Oven

A WARNING!

Microwavesafe cookware



The **turntable** must always be in place when using the oven.



The clear glass tray should always be in place when microwaving.

Make sure to use suitable cookware during microwave cooking. Most glass casseroles, cooking dishes, measuring cups, custard cups, pottery or china dinnerware which does not have metallic trim or glaze with a metallic sheen can be used. Some cookware is labeled "suitable for microwaving."

- Place food or microwavable container directly on the clear glass tray to cook your food.
- Use of the non-stick metal tray during microwave cooking will result in inferior cooking performance.
- If you are not sure if a dish is microwave-safe, use this test: Place in the oven both the dish you are testing and a alass measuring



How to test for a microwave-safe dish.

cup filled with 1 cup of water—set the measuring cup either in or next to the dish. Microwave 30-45 seconds at high. If the dish heats, it should not be used for microwaving.

If the dish remains cool and only the water in the cup heats, then the dish is microwave-safe.

- Cookware may become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts may be needed to handle the cookware.
- Do not use recycled paper products. Recycled paper towels, napkins and waxed paper can contain metal flecks which may cause arcing or ignite. Paper products containing nylon or nylon filaments should be avoided, as they may also ignite.
- Use foil only as directed in this manual. When using foil in the oven, keep the foil at least 1" away from the sides of the oven.
- Do not use the oven to dry newspapers.
- If you use a meat thermometer while cooking, make sure it is safe for use in microwave ovens.

- Some foam trays (like those that meat is packaged on) have a thin strip of metal embedded in the bottom. When microwaved, the metal can burn the floor of the oven or ignite a paper towel.
- Paper towels, waxed paper and plastic wrap can be used to cover dishes in order to retain moisture and prevent spattering. Be sure to vent plastic wrap so steam can escape.
- Not all plastic wrap is suitable for use in microwave ovens. Check the package for proper use.
- "Boilable" cooking pouches and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. If they are not, plastic could burst during or immediately after cooking, possibly resulting in injury. Also, plastic storage containers should be at least partially uncovered because they form a tight seal. When cooking with containers tightly covered with plastic wrap, remove covering carefully and direct steam away from hands and face.
- Plastic cookware—Plastic cookware designed for microwave cooking is very useful, but should be used carefully. Even microwave-safe plastic may not be as tolerant of overcooking conditions as are glass or ceramic materials and may soften or char if subjected to short periods of overcooking. In longer exposures to overcooking, the food and cookware could ignite.

Follow these guidelines:

- Use microwave-safe plastics only and use them in strict compliance with the cookware manufacturer's recommendations.
- 2. Do not microwave empty containers.
- 3. Do not permit children to use plastic cookware without complete supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Horno Advantium

A ¡ADVERTENCIA!

Recipientes de cocina seguros diseñados para microondas



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



La **bandeja de cristal transparente** siempre
deberá estar en su lugar
cuando **se cocina con microandas**.

Asegúrese de utilizar recipientes de cocina adecuados durante la cocción a microondas. Se pueden utilizar la mayoría de las cacerolas, platos para cocinar, tazas de medir, tazas normales, cerámica o loza que no tengan bordes metálicos o vidriados con un recubrimiento metálico. Algunos recipientes de cocina se encuentran marcados como adecuados para microondas.

- Coloque los alimentos o recipiente para microondas directamente en la bandeja de vidrio transparente para cocinar sus alimentos.
- La utilización de la bandeja metálica antiadherente durante la cocción en microondas puede producir resultados insatisfactorios.
- Si no está seguro de que su recipiente de cocina sea adecuado para microondas, realice la siguiente prueba: coloque en el horno el plato que desee probar



Cómo probar si un envase es seguro para usarse en un horno de microondas

y una taza de medida de vidrio llena con 1 taza de agua coloque la taza junto o sobre el plato. Prenda el microondas durante 30–45 segundos a alta potencia.

Si el plato se calienta, no debe utilizarse en el microondas.

Si el plato permanece frío y sólo se calienta el agua de la taza, entonces el plato es adecuado para microondas.

- Los utensilios de cocina pueden tornarse muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Podrían requerirse guantes de cocina para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice productos de papel reciclado. Las toallas, servilletas y papel encerado fabricados de material reciclado pueden contener partículas metálicas que pueden causar arqueo voltaico o prender fuego. Se deben evitar los productos de papel que contienen nylon o filamentos de nylon, ya que también pueden incendiarse.
- Utilice las láminas metálicas únicamente como se indica en este manual. Cuando utilice la lámina de metal en el horno, mantenga la lámina por lo menos 1" alejada de los costados del horno.
- No utilice el horno para secar periódicos.
- Si utiliza un termómetro de carne mientras cocina, asegúrese que sea seguro para utilizarse en hornos microondas.

- Algunas bandejas de espuma (como aquellas en las que se empaca la carne) tienen una tirita de metal delgada empotrada en la parte inferior. Cuando se cocinan con microondas, el metal puede quemar el fondo del horno o hacer que arda una toalla de papel.
- Se puede utilizar toallas de papel, papel encerado y las envolturas plásticas para cubrir los platos con el propósito de mantener la humedad y prevenir los salpicones. Asegúrese de ventilar cortando la envoltura plástica para que pueda escapar el vapor.
- No todas las cubiertas plásticas son adecuadas para hornos microondas. Lea en la caja las instrucciones correspondientes.
- Se deben cortar, perforar o ventilar como se indica en la caja las bolsas de cocina "hervibles" y bolsas plásticas cerradas herméticamente. De lo contrario, el plástico puede reventarse durante o inmediatamente después de la cocción, resultando en una posible lesión. También, los recipientes de almacenamiento plásticos deben al menos estar parcialmente descubiertos debido a que forman un sello muy ajustado. Al cocinar con recipientes cubiertos con envoltura plástica de manera muy ajustada, quite cuidadosamente la cubierta y dirija el vapor fuera y alejado de manos y rostro.
- Recipientes de cocina plásticos—Los recipientes de cocina diseñados para microondas son muy útiles, pero deben utilizarse con cuidado. Incluso el plástico diseñado para microondas podría no tolerar condiciones de sobre cocción, así como los materiales de vidrio o cerámica y podrían suavizarse o carbonizarse si se exponen a períodos cortos de sobre cocción. En exposiciones más prolongadas a la sobrecocción, los alimentos y los recipientes de cocina podrían coger fuego.

Siga las siguientes pautas:

- 1. Utilice plásticos seguros para microondas únicamente y utilícelos estrictamente según las especificaciones del fabricante.
- 2. No cocine en el microondas recipientes vacíos.
- 3. No permita que los niños utilicen recipientes de plástico sin vigilarlos bien.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Advantium Oven

A WARNING!

SAFETY PRECAUTIONS

- Don't defrost frozen beverages in narrow-necked bottles (especially carbonated beverages). Even if the container is open, pressure can build up. This can cause the container to burst, possibly resulting in injury.
- Foods cooked in liquids (such as pasta) may tend to boil more rapidly than foods containing less moisture. Should this occur, refer to the Care and Cleaning of the oven section for instructions on how to clean the inside of the oven.
- Hot foods and steam can cause burns. Be careful when opening any containers of hot food, including popcorn bags, cooking pouches and boxes. To prevent possible injury, direct steam away from hands and face.

- Do not overcook potatoes. They could dehydrate and catch fire, causing damage to your oven.
- Avoid heating baby food in glass jars, even with the lid off. Make sure all infant food is thoroughly cooked. Stir food to distribute the heat evenly. Be careful to prevent scalding when warming formula. The container may feel cooler than the formula really is. Always test the formula before feeding the baby.
- Do not attempt to deep fry in the oven.

Notice— Pacemakers

■ Most pacemakers are shielded from interference from electronic products, including microwaves. However, patients with pacemakers may wish to consult their physicians if they have concerns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Horno Advantium

A ¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No descongele bebidas en botellas con cuellos angostos (especialmente bebidas gaseosas/carbonatadas). Incluso si el recipiente se encuentra abierto, se puede acumular presión. Esto puede ocasionar que el recipiente explote, dando posiblemente como resultando una lesión
- Los alimentos cocinados en líquidos (tales como la pasta) pueden tener la tendencia de hervir más rápidamente que los alimentos que contienen menos humedad. En caso de que ocurra esto, consulte la sección de *Mantenimiento y limpieza del horno* para las instrucciones de cómo limpiar el interior del horno.
- Los alimentos calientes y el vapor pueden provocar quemaduras. Tenga cuidado al abrir cualquier tipo de recipiente que contenga alimentos calientes, incluyendo bolsas de palomitas de maíz, bolsas y cajas de cocina. Para prevenir la posibilidad de lesiones, dirija el vapor en dirección contraria a las manos y el rostro.

- No cocine las papas excesivamente. Pueden deshidratarse y provocar fuego, causando daños al horno.
- Evite calentar los alimentos para bebé en frascos de vidrio, incluso sin la tapa. Asegúrese de cocinar bien toda la comida del bebé. Remueva los alimentos para distribuir el calor uniformemente. Tenga cuidado de evitar las escaldaduras al calentar la fórmula. El recipiente puede sentirse más frío de lo que la fórmula realmente está. Revise siempre la fórmula antes de alimentar al bebé.
- Nunca intente freír en abundante aceite en el microondas.


AVISO: MARCAPASOS

■ La mayoría de los marcapasos se encuentran protegidos contra la interferencia de productos electrónicos, incluyendo los microondas. Sin embargo, los pacientes que tengan marcapasos deberían consultar a sus médicos si tienen alguna duda.

Getting to know Advantium

The new Advantium oven uses breakthrough Speedcook technology to harness the power of light. The Advantium oven cooks the outside of foods much like conventional radiant heat, while also penetrating

the surface so the inside cooks simultaneously. While halogen light is the primary source of power, a "microwave boost" is added with certain foods. Foods cook evenly and fast, retaining their natural moisture.



Turntable

■ The turntable rotates to ensure even cooking.

Controls

- The oven control contains preset recipes.
- Turn-and-press dial makes menu selection easy.

Halogen Lamp and Ceramic Heaters

- One 500-watt halogen bulb and one 700-watt ceramic heater cook food from above.
- One 375-watt ceramic heater cooks food from below.

Rear Convection Heat Element

Operates when using bake.

Microwave

- A microwave "boost" is automatically added with certain foods.
- The oven can also be used as a 975-watt microwave oven.

Advantium Quick Start

Advantium Oven

Set the clock



When you first plug in the oven or after a power outage:

- 1. Turn the selector dial to set the hour. Press the dial to enter.
- 2. Turn the dial to set the minute. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to select AM or PM. Press the dial to enter.

To change the time:

- 1. Press the OPTIONS pad.
- Turn the dial to SET CLOCK. Press the dial to enter and follow the display directions to set.

Microwaving with Express



Press EXPRESS repeatedly for 30-second increments of microwave cooking time.

The oven starts immediately.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



The **clear glass tray** should always be in place when **microwaving**.

Begin speedcooking







- 1. Press the SPEEDCOOK pad.
- 2. Turn the dial to FOOD MENU. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to select the type of food category you want. Press the dial to enter it.
- 4. Turn the dial to select the specific food. Press the dial to enter it.
- 5. Turn the dial to select the amount, size, and/or doneness (if required, the oven will prompt you). Press the dial after each selection.
- 6. Once the display shows ADJUST TIME OR START, either press the dial or start pad to start cooking.
- Press CANCEL/OFF at any time to stop cooking.



The **turntable** must always be in place when using the oven.




Put food directly on the non-stick metal tray to speedcook.

Speedcook Menu Guide

Advantium Oven

Display prompts



After pressing the SPEEDCOOK pad, the oven will prompt you to make several selections, such as the example below.

- 1. Turn the dial until FOOD MENU appears. Press the dial to enter.
- 2. Turn the dial until POULTRY appears. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial until CHICKEN, BONELESS appears.
- 4. Turn the dial to Select SIZE: MEDIUM (7–9 oz each) Press the dial to enter.

Press the dial to enter.

NOTE: When speedcooking, use the non-stick metal tray.

- 5. Turn the dial to Select amount: 1–2 pieces Press the dial to enter.
- 6. Use NON-STICK METAL TRAY is displayed.


Preset speedcook menu selections

After a cooking cycle has been completed, use the Resume feature to cook for additional time. ■ To review settings during cooking, press the selector dial.

Food Category	Menu Selection	Food Category	Menu Selection
Appetizers	Bagel Bites Cheese Sticks Egg Rolls (Frozen) Hot Dip (2–4 Cups) Jalapeno Poppers Meat Balls (Frozen) Nachos Nuts Roasted Onion Rings Pizza Rolls Soft Pretzels (Frozen)	Meats	Filet Mignon Hamburger Lamb Chops Pork Chops Roast – Pork Roast – Beef Ribeye Steak Sirloin Steak Strip Steak T-Bone Steak Tenderloin
Breads	Bagels (frozen) Biscuits Bread Sticks	Pizza	Deli/Fresh Use Precooked Crust Frozen Pizza
	Cheese Bread Crescent Rolls Dinner Rolls Garlic Bread Quick Bread (9x5)	Potatoes	Baked Potato Hashbrown Patties Frozen Fries Frozen Nugget Sweet Potato/Yam
Breakfast	Sweet Rolls/Danish Taco Shells (boxed) Texas Toast Bagels (frozen) Belgian Waffles Breakfast Pizza Casserole (egg 7x11) Coffee Cake French Toast Pancakes (frozen) Hashbrown Patties	Poultry	Chicken, Bone-In Chicken, Boneless Chicken Fillet (frozen) Chicken Finger (frozen) Chicken, Fried (frozen) Chicken Nugget (frozen) Chicken Patty (frozen) Chicken Tender (frozen) Chicken Wings (frozen) Chicken, Whole Turkey
	Rolls (refrigerated) Sausage Biscuit Sausage Strudel (frozen) Sweet Rolls/Danish Turnovers	Sandwich	Corn Dog (frozen) Crescent Roll Hot Dog Grilled Sandwich Hot Dog in a Bun Pocket Sandwich Taguitos (frozen)
Desserts	Waffles (frozen) Brownies Cakes (mix 9x13) Cobbler (fresh 7x11) Coffee Cake Cookies Pie (fresh fruit) Rolls (refrigerated) Turnovers	Seafood	Cod Fillets Fish Sticks (frozen) Frozen Breaded Lobster Tails Orange Roughy Fillet Salmon Sea Bass Shellfish Swordfish Steak
Entree	Burritos (frozen) Chimichanga Casserole Egg Rolls (frozen) Enchilada (fresh) Lasagna Meatloaf (9x5) Quesadillas (fresh) Stuffed Peppers (6)	Side Dish	Tilapia Tuna Steaks Whitefish Refried Beans (16 oz) Roasted Asparagus Roasted Bell Pepper Roasted Chilis (6) Roasted Corn Roasted Garlic Roasted Mixed Vegetables Stuffing (mix) Stuffed Mushrooms Stuffed Tomatoes

Oven features

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.



NOTE: Handle appearance may differ on some models.

Turntable
The turntable must always be in place,
on the oven floor, for all cooking. Be

sure the turntable is seated securely over the spindle in the center of the oven.

- Nonstick Metal Tray Put food directly on the nonstick metal tray and place on the turntable when using the speedcook and bake features.
- Wire Oven Rack and Aluminum
 Baking Sheet

Put food directly on the aluminum baking sheet on the wire oven rack, and place them on the nonstick metal tray, when baking on two levels, broiling or toasting foods.


Clear Glass Tray Place on the turntable when using the microwave features. Place food or microwave-safe cookware directly on the tray. Upper Halogen Lamp/Ceramic Heater

Operates when using speedcook or broil.

- Window
 Allows cooking to be viewed while keeping microwaves confined in the oven.
- Door Handle
 Pull to open the door. The door must be securely latched for the oven to operate.
- 8 Door Latches
- 2 Lower Ceramic Heater Operates when using speedcook.
- Control Panel
 The pads used to operate the oven are located on the control panel.
- Rear Convection Heat Element Operates when using bake.

Cooking controls

With your Advantium oven, you can cook with high-intensity halogen lights, ceramic heaters and convection heating elements, and/or conventional microwave energy.



SPEEDCOOK/Repeat Last

Press this pad to access the preset speedcook menu. Press and hold for 3 seconds to repeat the last cooking selection.

CONV BAKE/BROIL

Press this pad to bake, broil or toast.

- GUSTOM SPEEDCOOK
 Press this pad to set your own speedcook program.
- WARM/PROOF
 Select WARM to keep hot, cooked foods at serving temperature.
 Select PROOF to set for a warm environment useful for rising yeast-leavened products.
- COOK (Microwave)

 Press this pad to microwave food that is not in the FAVORITE RECIPE section.
- Press for 30 seconds of microwave cooking time. Each time the pad is pressed adds an additional 30 seconds to the remaining cooking time. The oven starts immediately.
- DEFROST (Microwave)
 Press this pad to defrost, soften or melt frozen foods.
- REHEAT (Microwave)
 Press this pad to reheat servings of previously cooked foods or a plate of leftovers.
- Press this pad to add, edit (change) or remove a recipe from the memory.
- TIMER
 Press this pad to set the minute timer.

- DISPLAY
 Shows and instructs the use of all features on the oven.
- SELECTOR DIAL
 Turn to select, Press to enter. First turn, then press the dial to make option, food power level or temperature selections. Also use the dial to increase (turn clockwise) or decrease (turn counterclockwise) cooking times.
- START/PAUSE
 Press this pad to start or pause any cooking function.
- CANCEL/OFF
 Press this pad to cancel ALL oven programs except the clock and timer.
- Press this pad to step back one or more levels in the program process, such as when entering custom recipes.
- HELP
 Press this pad to find out more about your oven's features.
- POWER/TEMP
 During cooking, press this pad and turn/press the selector dial to change the microwave power level, the convection bake temperature or the speedcook temperature by adjusting the upper and lower lamp and heater settings.
 - OPTIONS
 Press this pad to set the Clock
 and access the Beeper Volume, Clock
 Display ON/OFF, Display Scroll Speed,
 Delay Start and Reminder features.

Using speedcook features **ACAUTION:** When using speedcook programs, remember that the oven, door and dishes will be very hot!

APRECAUCIÓN: cuando utilice los programas de cocción rápida, recuerde que el horno, compuerta y los platos se jencontrarán muy calientes!

Prior to the first use of your oven, the clock must be set. See the Advantium Quick Start section.

Before you begin, make sure the turntable is in place. Use the nonstick metal tray and your own glass or ceramic cookware, if needed.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food directly on the **non-stick metal tray to speedcook**.

SPEEDCOOK PRESET FOOD SELECTIONS:

- Appetizers
- Desserts
- Pizza
- Sandwich

- Breads
- Entrees
- Potatoes
- Seafood

- Breakfast
- Meats
- **■** Poultry
- Side Dish

To use a preset speedcook menu



Advantium is already pre-set to cook over 175 popular dishes.

- Press the speedcook pad.
 If no selection is made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.
- 2. Turn the selector dial to select the type of food category you want. Press the dial to enter.
- 3. Turn the selector dial to select the specific food (menu selection). Press the dial to enter.
- 4. Turn the selector dial to select amount, size and/or doneness (if required, the oven will prompt you). Press the dial after each selection.

5. Once the display shows *ADJUST TIME or START*, either press start or the selector dial to start cooking.

Turn the food over when the oven signals TURN FOOD OVER (for certain foods).

When the oven signals CHECK for DONENESS, check to see if your food is done to your liking (for certain foods).

To review settings during cooking, press the selector dial.

If you enter an undesired selection at any time, simply press the BACK pad and reenter the desired selections.

- Early in a speedcook program, you will see OPTIMIZING COOK TIME on the display. The oven automatically senses the electrical voltage level in your home and adjusts the cooking time up or down for proper cooking.
- If the door is opened during cooking, the oven will stop and PAUSE will appear in the display. Close the door and press the START/PAUSE pad to resume cooking.
- At anytime during cooking you can turn the selector dial to change the

- cooking time. You can change power levels by pressing POWER/TEMP.
- To assure consistent cooking results, the oven may adjust power levels downward if the oven is hot at the beginning of a program.
- At the end of cooking, the automatic fan may continue to run for a short time to cool internal components.
- To cook for additional time after a cooking cycle has been completed, use the resume feature.

Cooking tips for great tasting results

To ensure consistent and even browning when cooking foods directly on the nonstick metal tray, arrange food as shown below.

Foods can touch but should not overlap.



Circular pattern (Example: biscuits, cookies)



Side by side pattern (Example: meats and poultry)



Spoke pattern (Example: crescent rolls, breadsticks)



Single layer (Example: appetizers)

Fresh meat, chicken, fish or seafood that has been frozen should be **thawed before cooking** (the microwave defrost feature can be used). For other frozen prepackaged foods, follow package directions.

Repeat last

Use this time saving feature for cooking repetitive items like cookies or appetizers.

- 1. Press and hold the SPEEDCOOK pad for 3 seconds.
- 2. The last preset food will be displayed.

NOTE: The last program used is stored for two hours.

3. Press the START/PAUSE pad or the selector dial to start cooking.

Resume feature



- 1. If your food needs to cook a bit longer, you can restart the oven by pressing the START/PAUSE pad or selector dial.
- 2. RESUME COOKING will be displayed and the oven will restart immediately at 10% of the original time.

The program stays in memory for 10 minutes. After that you will need to begin the program again. See *To use a preset speedcook menu*.

Speedcook power level



Advantium uses power from a highintensity halogen light, ceramic heaters and microwaves to cook food from the top, bottom and interior simultaneously to seal in moisture and flavor.

When using the preset speedcook recipes on the food menu, the power levels are already selected for you. However, these power levels can be adjusted before or during cooking. See POWER/TEMP in the Cooking Controls section. The custom speedcook feature allows you to speedcook items not on the preset food menu by selecting your own cook time and power level settings.

Each power level gives you heater power and microwave energy for a certain percentage of the time.

UPPER POWER (U) controls both the upper heater and microwave power. A higher UPPER POWER setting will utilize more upper heater power, browning food faster on top. A lower UPPER POWER setting utilizes more microwave power, causing food to cook more evenly throughout.

Select a higher setting for foods such as pizza and baked goods. Select a lower setting for foods such as casseroles, meat and fish. LOWER POWER (L) controls the lower heater.

Select a higher setting to brown foods more on the bottom. Select a lower setting for less browning on the bottom.

- Press the SPEEDCOOK pad and turn the dial to select FOOD MENU or FAVORITE RECIPE, or press CUSTOM SPEEDCOOK to manually set power level and timer. Press the dial to enter.
- 2. Turn the dial to select a food, time or power level as prompted. Press the dial to enter.
- 3. To change the power level when prompted by the display, turn the dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the upper power level. Press the dial to enter.
- 4. Microwave levels are set automatically based on the upper and lower lamp settings.
- 5. Press the START/PAUSE pad or the selector dial to start cooking.

If you do not want to change one of the settings, just press the dial to move to the next selection.

NOTE: Be careful when adjusting power levels so that you do not over-or undercook food.

Follow these general guidelines when selecting the best U and L settings for your favorite recipe:

- U = Select a higher setting for thin foods requiring a golden brown top (example: fish fillets, toast, boneless chicken breasts). Select a lower setting for thicker foods and foods with high sugar or fat content (example: cakes, roasts).
- L = Select a higher setting for thick or dense foods that may not cook quickly in the center (example: casseroles). Select a lower setting for thin foods (example: cookies) and foods containing high fat or sugar content (example: pastry, cakes).

Speedcook cookware

- Follow cookware suggestions on the oven display or in the cookbook or cooking guide.
- Cookware will become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts will be needed to handle the cookware.
- Place food directly on the nonstick metal tray when cooking, unless prompted by the oven to do otherwise.
- Use the nonstick metal tray in the same way you would use a shallow baking pan or baking tray.
- In addition to the cookware provided, you can use non-metal casserole dishes, pie plates and other heat-safe cookware. Place them directly on the turntable.



- Be sure to select a size that will rotate easily.
- Place the nonstick metal tray on the turntable. Place glass or ceramic cookware on the tray.
- Do not use cookware or coverings made of paper, plastic or foil when cooking during a speedcook cycle.

Custom speedcook



Advantium gives you the flexibility to cook your favorite dishes.

If you want to cook a food item that is not among the preset selections, use custom speedcook.

1. Press the CUSTOM SPEEDCOOK pad.

If no entries are made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.


2. Turn the selector dial to select the cooking time. Press the dial to enter.

The display will prompt you to select the power level(s).

- 3. Turn the dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the upper power level. Press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to change the lower power level. Press the dial to enter.
- Press the START/PAUSE pad or press the selector dial to start cooking.

For power level and cooking time suggestions, use your cooking guide or cookbook.

Favorite recipe— to enter and save



Add and save up to 30 of your own Speedcook or microwave recipes, or preset Speedcook menu recipes as a favorite recipe. Once it's done, you can quickly recall your favorite so that your food cooks just the way you want it every time!

- 1. Press the FAVORITE RECIPE or the SPEEDCOOK pad.
- Turn the dial until FAVORITE RECIPE appears. Press the dial to enter. (Skip this step if the FAVORITE RECIPE pad was pressed in step 1.)
- 3. Turn the dial until ADD RECIPE appears. Press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to COPY SPEED RECIPE or to ADD NEW RECIPE. Press the dial to enter.

If COPY SPEED RECIPE was selected, turn dial to food type(s) and press the FAVORITE RECIPE pad to enter and save the recipe.

If ADD NEW RECIPE was selected, turn the dial to select SPEEDCOOK or MICROWAVE recipe. Press the dial to enter and continue with these steps.

5. SELECT COOK TIME appears. Turn the dial to select the cooking time. Press the dial to enter.


The display will prompt you to select the power level(s).

6. Turn the dial clockwise to increase or counterclockwise to decrease the power level(s). Press the dial to enter.

For power level and cooking time suggestions, use your cooking guide or cook book.

7. SPELL THE FOOD NAME appears.
Turn the dial to the first letter of your food description and press the dial to enter. Continue this process to spell the rest of the food name.
Press the START/PAUSE pad to save the recipe and its name.

Favorite recipe— to find and use




To find and use stored favorite recipes:

- 1. Press the FAVORITE RECIPE or the SPEEDCOOK pad.
- 2. Turn the dial until FAVORITE RECIPE appears. Press the dial to enter
- 3. Turn dial to USE FAVORITE RECIPE and press to enter.

- 4. The recipe names you entered will appear.
- 5. Turn dial until the recipe you want is displayed and press the dial to enter.
- 6. Press the START/PAUSE pad or press the selector dial to start cooking.

Favorite recipe— to adjust or change




To adjust or change stored custom speedcook recipes:

- 1. Press the FAVORITE RECIPE or the SPEEDCOOK pad.
- 2. Turn the dial until FAVORITE RECIPE appears. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial until *EDIT RECIPE* appears. Press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to the recipe you want to change. Press the dial to enter. Current settings appear.
- 5. Press the dial to edit.
- 6. The display will prompt you to select the power level(s) and edit the name. Turn the dial and press to enter the appropriate settings.

For power level and cooking time suggestions, use your cooking guide or cook book.

Favorite recipe— to delete



To delete stored custom speedcook recipes:

- 1. Press the FAVORITE RECIPE or the SPEEDCOOK pad.
- 2. Turn the dial until FAVORITE RECIPE appears. Press the dial to enter.
- Turn the dial until DELETE RECIPE appears and press the dial to enter.
- 4. Turn dial to the recipe you want to delete and press the dial to enter.

Things that are normal

Cooking Times

■ When speedcooking preprogrammed foods, you may see OPTIMIZING COOK TIME in the display several seconds after you press START/PAUSE. The oven automatically senses the electrical voltage level in your home and adjusts the cooking time up or down for proper cooking.

Fan/Vent

- The fan will be on during cooking. At the end of cooking, the automatic fan may continue to run for a short time, and the display will read *Oven is Cooling*. The fan will automatically shut off when the internal parts of the oven have cooled.
- The oven vent will emit warm air while the oven is on.

Lights

- When the oven is on, light may be visible around the door or outer case.
- The halogen lights will dim and cycle on and off during a speedcook cycle, sometimes even at full power levels. This is normal. The oven senses the heat level and adjusts automatically.

Oven Heat

- No preheating time is required during Speedcook cycles. The oven begins cooking immediately.
- The door and inside of the oven will be very hot. Use caution when opening the door and removing food.
- Do not use cookware or coverings made of paper, plastic or foil when cooking during a speedcook cycle.
- When cooking for an extended period of time, the oven may automatically reduce the power levels to maintain the appropriate level of oven heat.

Sounds

Clicks and a fan blowing are normal sounds during cooking. The relay board is turning components on and off.

Baking, Broiling and Toasting Baking allows you to cook foods the same way as a conventional oven, using a heating element to raise the temperature of the air inside the oven. Any oven temperature from 250°F to 450°F may be set.

Broiling allows you to broil foods in the same way as a conventional oven.

Toasting allows you to toast foods the same way as a conventional oven.

A fan gently circulates heated air throughout the oven, over and around the food. Because the heated air is kept constantly moving, not permitting a layer of cooler air to develop around the food, some foods cook slightly faster than in regular oven cooking.




The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food or oven-safe cookware directly on the **non-stick metal tray to bake**.

Before you begin, make sure the turntable is in place. Use the non-stick metal tray at all times when baking.

CAUTION: When baking, remember that the oven, door and dishes will be very hot!





For two-level baking, place food in a metal baking dish or directly on the non-stick metal tray. Place the aluminum baking sheet or your baking dish with food on top of the wire rack. Stand the rack with food on the metal tray.

- Press the CONV BAKE/BROIL pad.
- Press the dial to select BAKE.
- 3. Turn the dial to set the oven temperature and press to enter.

To bypass preheating:

- When the prompt shows PREHEAT THE OVEN? turn the dial to NO. Press the dial or press START/PAUSE to begin cooking.
- Place the food in the oven, turn the dial to set the cook time and press to enter.
 The oven starts cooking immediately.
 When cooking is complete, the oven will signal and turn off.

To preheat:


 When the prompt shows PREHEAT THE OVEN? turn the dial to YES. Press the dial or press START/PAUSE to begin cooking. The oven starts preheating immediately. Do not place the food in the oven. (You will be prompted to enter the cook time, after the oven is preheated.)

- 2. When the oven is finished preheating, it will signal. If you do not open the door within 1 hour, the oven will turn off automatically. Open the oven door and, using caution, place the food in the oven.
- Close the oven door. Turn the dial to set the cook time and press to enter and start cooking. When cooking is complete, the oven will signal and turn off.

You may change the oven temperature during preheating by pressing the POWER/TEMP pad and turning the dial to select the new temperature.

If the oven door is opened during cooking, PAUSE will appear in the display. Close the door and press START/PAUSE.

Cook times are shown in minutes and can be a maximum of 179 minutes. Time can be changed during cooking by turning the dial.



Put food directly on the aluminum baking sheet on the wire oven rack, and place them on the nonstick metal tray, when broiling or toasting foods.

- .. Press the CONV BAKE/BROIL pad.
- 2. Turn the dial to BROIL or TOAST and press to enter.

To bypass preheating:

- .. When the prompt shows PREHEAT THE OVEN? turn the dial to NO. Press the dial or press START/PAUSE to begin cooking.
- Place the food in the oven, turn the dial to set the cook time and press to enter.
 Press the dial to start cooking. When cooking is complete, the oven will signal and turn off.


To preheat:

 When the prompt shows PREHEAT THE OVEN? turn the dial to YES. Press the dial or press START/PAUSE to begin cooking.

- The oven starts preheating immediately. Do not place the food in the oven. (You will be prompted to enter the cook time, after the oven is preheated.)
- When the oven is finished preheating, it will signal. If you do not open the door within 1 hour, the oven will turn off automatically. Open the oven door and, using caution, place the food in the oven.
- Close the oven door. Turn the dial to set the cook time and press to enter and start cooking. When cooking is complete, the oven will signal and turn off.

If the oven door is opened during cooking, PAUSE will appear in the display. Close the door and press START/PAUSE.

Warming



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put food directly on the **non-stick metal tray** to warm.

Tips for Crisp Foods:

- Leave food uncovered.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.
- Preheat prior to use according to recommended times.

Tips for Moist Foods:

- Cover food with lid or aluminum foil.
- Do not use plastic containers or plastic wrap.
- Preheat prior to use according to recommended times.

The WARM feature will keep hot, cooked foods at serving temperature. Always start with hot food. Use cookware and utensils that can withstand temperatures up to 230°F.

- 1. Press the WARM/PROOF pad.
- 2. Turn the dial to select HOLD FOOD WARM. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to select the oven temperature. See the chart and tips below. Press the dial to enter.

LOW	140-160°F
MEDIUM	160-195°F
HIGH	195-230°F

4. Turn the dial to select the level of moisture you want. See the chart and tips below. Press the dial to enter.

If the oven door is opened during warming, PAUSE will appear in the display. Close the door and press START/PAUSE.

To Crisp Stale Items:

- Place food or dishes directly on the black metal tray.
- Preheat on LOW setting and select CRISP
- Check crispness after 45 minutes. Add time as needed.

Temperature and Moisture Selection Chart

Food Type	Control Setting	Moisture Setting
Bread, hard rolls	MEDIUM	CRISP
Bread, soft rolls	MEDIUM	MOIST
Casseroles	MEDIUM	MOIST
Fried foods	HIGH	CRISP
Meats* and fish	MEDIUM	CRISP
Pancakes, waffles	HIGH	CRISP
Pizza	HIGH	CRISP
Potatoes, baked	HIGH	CRISP
Potatoes, mashed	MEDIUM	MOIST
Poultry	HIGH	MOIST
Tortilla Chips	LOW	CRISP
Vegetables	MEDIUM	MOIST

^{*} USDA/FSIS recommends an internal temperature of 145°F as the minimum doneness for beef. Use a portable meat thermometer to check internal temperatures.

Proofing



The **turntable** must always be in place when using the oven.



Put bread dough in a bowl/ bread pan and place on the non-stick metal tray to proof. The proofing feature automatically provides the optimum temperature for the proofing process, and therefore does not have a temperature adjustment.

- Press the WARM/PROOF pad.
- 2. Turn the dial to select PROOF BREAD. Press the dial to enter. The oven starts proofing immediately and shows the amount of proofing time completed.
- To avoid lowering the oven temperature and lengthening proofing time, do not open the oven door unnecessarily.


Check bread products early to avoid over-proofing.

NOTES:


- Do not use the proofing mode for warming food or keeping food hot. The proofing oven temperature is not hot enough to hold foods at safe temperatures. Use the WARM feature to keep food warm.
- Proofing will not operate if the oven is too hot. Allow the oven to cool before proofing.

Using the microwave features

Make sure the turntable and clear glass tray are in place. Place food or microwavable container directly on the clear glass tray to cook your food.



The **turntable** must always be in place when using the oven.



The **clear glass tray** should always be in place when **microwaving**.

Cookware

■ Make sure that cookware is suitable for microwaving.

Place food or microwavable container directly on the clear glass tray to cook your food.

MICROWAVE PRESET SELECTIONS: ■ Cook ■ Defrost ■ Reheat -1.0 lb Quick -By Food Type -Beverage -By Time -By Time -Casserole -By Time 1 & 2 -By Food Type -Chicken -Delay Start -By Weight -Pasta -Delay Start -Heat/Reheat -Pizza -Melt -Plate of Food -Beverage -Melt -Soften -Rice -Slow Cook -Soup -Soften -Steaks/Chops -Vegetables

How to use pre-set microwave selections



1. Press the microwave COOK, DEFROST or REHEAT pad.

If no selection is made within 15 seconds, the display will revert back to the time of day.

- 2. Turn the dial to find the food you want to cook, defrost or reheat. Press the dial to enter.
- 3. Turn the selector dial to select the type, amount, weight and/or size. (As required, the oven will prompt you.) Press the dial after each selection.

4. Press the dial or the START/PAUSE pad to start cooking.

To review settings during cooking, press the selector dial.

If the door is opened during cooking, the oven will stop and PAUSE will appear in the display. Close the door and press START/PAUSE to resume cooking.

If you enter an undesired selection at any time, simply press the BACK pad and reenter the desired selections.

Microwaving

Advantium Oven

Cook By Time and Cook By Time 1 & 2



Use COOK BY TIME and COOK BY TIME 1 & 2 to microwave food that is not in the recipe section and at the time(s) you set.

- The power level is automatically set at high, but you can change it for more flexibility.
- 1. Press the COOK pad.
- 2. Turn the dial to select COOK BY TIME or COOK BY TIME 1 & 2 and press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to set the cook time and press the dial to enter.

If you selected COOK BY TIME 1 & 2,

turn the dial to set the second cook time and press the dial to enter.

NOTE: To change the power level if you don't want full power, press the POWER/TEMP pad after entering the time(s). Turn the dial to select and press the dial to enter.

4. Press the dial or the START/PAUSE pad to start cooking.

You may open the door during COOK BY TIME and COOK BY TIME 1 & 2 to check the food. Close the door and press START/PAUSE to resume cooking.

Press EXPRESS repeatedly for 30-second increments of microwave cooking time. Oven starts immediately.

Microwave power level(s)



- 1. First, follow directions for COOK BY TIME, COOK BY TIME 1 & 2, DEFROST BY TIME or EXPRESS.
- 2. Press the POWER/TEMP pad.
- 3. Turn the dial clockwise to increase and counterclockwise to decrease the power level. Press the dial to enter.
- 4. Press the dial or the START/PAUSE pad to start cooking.
- You can change the power level before or during a cooking program.

Here are some examples of uses for various power levels:

High 10: Fish, bacon, vegetables, boiling liquids.

Med-High 7: Gentle cooking of meat and poultry; baking casseroles and reheating.

Medium 5: Slow cooking and tenderizing for stews and less tender cuts of meat.

Low 2 or 3: Defrosting, simmering, delicate sauces.

Warm 1: Keeping food warm, softening butter.

Favorite recipe

See the Favorite recipe sections in the Speedcook section of this book for instructions on how to save, use, change or delete a favorite recipe.

Cooking tips

- When cooking bacon, layer strips on a plate. Cover each layer with a paper towel.
- When cooking vegetables, use a microwave-safe casserole or bowl. Cover with a microwave-safe lid or vented plastic wrap.
- For frozen vegetables, follow the package instructions for adding water.
- For fresh vegetables, add 2 tablespoons of water for each serving.

Defrost by food type



Auto Defrost automatically sets the defrosting times and power levels to give even defrosting results for meats, poultry and fish weighing up to 6 pounds.

- 1. Remove food from the package and place it on a microwave-safe dish.
- 2. Press the DEFROST pad.
- 3. Turn the dial to *DEFROST BY FOOD TYPE*. Press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to select food type. Press the dial to enter.
- 5. Turn the dial to the food weight, using the Conversion Guide at right. For example, dial 1.2 for 1.2 pounds (1 pound, 3 oz.) Press the dial to enter.
- 6. Press the dial or START/PAUSE pad to start defrosting.
- 7. Turn the food over when the oven signals *TURN FOOD OVER*.

- Remove defrosted meat or shield warm areas with small pieces of foil for even defrosting.
- After defrosting, most meats need to stand 5 minutes to complete defrosting. Large roasts should stand for about 30 minutes

Conversion Guide

If the weight of food is stated in pounds and ounces, the ounces must be converted to tenths (.1) of a pound.

Weight of Food in Ounces	Enter Food Weight (tenths of a pound)
1-2	.1
3	.2
4-5	.3
6-7	.4
8	.5
9–10	.6
11	.7
12-13	.8
14-15	.9

Defrost by time



Use Time Defrost to defrost for a selected length of time.

- 1. Press the DEFROST pad.
- 2. Turn the selector dial to DEFROST BY TIME. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to select the time you want. Press the dial to enter.
- 4. Press the dial or START/PAUSE pad to start defrosting.
- 5. Turn the food over when the oven signals *TURN FOOD OVER*.

Power level is automatically set at 3, but can be changed. To change the power levels, see the Microwave Power Level(s) section. You can defrost small items quickly by raising the power level after entering the time. Power level 7 cuts the total defrosting time in about half; power level 10 cuts the total time to about 1/3. When defrosting at high power levels, food will need more frequent attention than usual.

Microwaving

Advantium Oven

Defrosting tips

Use DEFROST BY FOOD TYPE for meat, poultry and fish. Use DEFROST BY TIME for most other frozen foods.

- Foods frozen in paper or plastic can be time defrosted in the package, but foods should be taken out of the package when using DEFROST BY FOOD TYPE. Closed packages should be slit, pierced or vented after food has partially defrosted. Plastic storage containers should be partially uncovered.
- Family-size, prepackaged frozen dinners can be defrosted and microwaved. If the food is in a foil container, transfer it to a microwave-safe dish.

- Foods that spoil easily should not be allowed to sit out for more than one hour after defrosting. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria.
- For more even defrosting of larger foods, such as roasts, use *DEFROST BY TIME*. Be sure large meats are completely defrosted before cooking.
- When defrosted, food should be cool but softened in all areas. If still slightly icy, return to the microwave very briefly, or let it stand a few minutes.


Microwave sensor cooking

The sensor feature detects the increasing humidity released during cooking. The oven automatically adjusts the cooking time to various types and amounts of food.

Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion—it may result in severely overcooked or burnt food. If food is undercooked after the first countdown, use **COOK BY TIME** for additional cooking time.

The proper containers and covers are essential for best sensor cooking.

- Always use microwave-safe containers and cover them with lids or vented plastic wrap. Never use tight sealing plastic containers—they can prevent steam from escaping and cause food to overcook.
- Be sure the outside of the cooking containers and the inside of the oven are dry before placing food in the oven. Beads of moisture turning into steam can mislead the sensor.
- Beverages are best heated uncovered.



Covered




Vented



Dry off dishes so they don't mislead the sensor.

MICROWAVE SENSOR PROGRAMS:

- ■Ground Meat
- ■Popcorn Prepackaged microwave popcorn, 3.0 oz. to 3.5 oz.
- **■**Soup
- **■**Rice
- ■Vegetables (Canned, Fresh, Frozen)
- ■Chicken Reheat
- ■Pasta Reheat
- ■Plate of Food Reheat
- ■Soup Reheat
- ■Vegetable Reheat



Advantium's microwave mode features sensor cooking. The oven automatically senses when food is done and shuts itself off—eliminating the need to program cook times and power levels.

- Press the COOK pad and turn the dial to COOK BY FOOD TYPE. Press the dial to enter. Or press the REHEAT pad.
- 2. Turn the dial to select the food you want. Press the dial to enter.
- 3. Press the dial or press the START/ PAUSE pad to start cooking.

Do not open the oven door until time is counting down in the display. If the door is opened, close it and press START/PAUSE immediately. If the food is not done enough, use COOK BY TIME in the microwave selector to cook for more time.

NOTE: Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion—it may result in severely overcooked or burnt food.

■ If you have been speedcooking and the oven is already hot, it may indicate that it is too hot for sensor cooking. Of course, you can always continue with COOK BY TIME or SPEEDCOOK.

NOTE: If the oven is too hot then it will automatically change to time cooking.

- To shorten or lengthen the cook time, wait until the time countdown shows in the display. Then turn the dial to add or subtract time.
- If you open the door while Sensor Cooking, SENSOR ERROR will appear. Close the door, press START/PAUSE to begin again.

Notes about the Reheat program:

Reheated foods may have wide variations in temperature. Some areas may be extremely hot.

It is best to use COOK BY TIME and not REHEAT for these foods:

- Bread products
- Food that must be reheated uncovered.
- Foods that need to be stirred or turned.
- Foods calling for a dry look or crisp surface after reheating.

Things that are normal

Interference

■ TV/radio interference might be noticed while using the microwave. Similar to the interference caused by other small appliances, it does not indicate a problem with the microwave. Move the radio or TV as far away from the microwave as possible, or check the position of the TV/radio antenna.

Lights

■ The oven cavity light will come on during a microwave cooking cycle.

Oven Heat

- Cookware may become hot because of heat transferred from the heated food. Oven mitts may be needed to handle the cookware.
- Steam or vapor may escape from around the door.

"COOK TIME COMPLETED"

To remind you that you have food in the oven, the oven will display COOK TIME COMPLETED and beep once a minute until you either open the oven door or press the CANCEL/OFF pad.



Features under the OPTIONS pad



Clock:

The clock must be set before you can use your oven for the first time (see Quick Start for instructions).

- 1. To change the clock time, press the OPTIONS pad and turn the dial to *CLOCK*. Press the dial to enter.
- 2. Turn the dial to set hours. Press the dial to enter.
- 3. Turn the dial to set minutes. Press the dial to enter.
- 4. Turn the dial to select AM or PM. Press the dial to enter.

Clock Display ON/OFF:

Use this feature to turn your clock display on or off. Press the OPTIONS pad, turn the dial to select *CLOCK DISPLAY ON/OFF*. Turn the dial to select *ON* or *OFF*. Press the dial to enter.

Delay Start:

Delay Start allows you to set the oven to delay cooking up to 24 hours. Press the OPTIONS pad, turn the dial to select *DELAY START* and press the dial to enter. Follow the display directions to set the Delay Start time and feature you wish to delay.

Beeper Volume:

Use this feature to adjust the volume of the beeper. You can even turn it off. Press the OPTIONS pad, turn the dial to select *BEEPER VOLUME*, press the dial to enter, and follow the display directions.

Scroll Speed:

Is the message scroll too slow or too fast? Change it! Press the OPTIONS pad, turn the dial to select *DISPLAY SCROLL SPEED*, press the dial to enter, and follow the display directions.

Reminder:

Use this feature to set an alarm beep to sound at a specific time of day. Press the OPTIONS pad, turn the dial to SET/CLEAR REMINDER and press the dial to enter. Turn the dial to select the hour and press to enter. Turn the dial to select the minute and press to enter. Turn the dial to select AM or PM and press to enter.

To review the setting, turn the dial to SET/CLEAR REMINDER and press the dial to enter. Turn the dial to REVIEW and press to enter.

To cancel the setting, turn the dial to SET/CLEAR REMINDER and press the dial to enter. Turn the dial to CLEAR and press to enter.

Review



Use this feature to review the current cooking selections you have set.

Press the selector dial during speedcooking or microwave cooking.

Other Advantium Features

Advantium Oven

Help



Use this feature to find out more about your oven and its features.

The display will show a description for the program you have chosen.

- 1. Press the HELP pad.
- 2. Turn the dial to select the feature name. Press the dial to enter.

Features found in the HELP function.

Adding Time	Defrost by Weight	Set Beeper Volume
Back	Delay Start	Set Clock
Bake	Express Cook	Set Display On/Off
Beverage Heat	Favorite Recipe	Set Display Speed
Broil	Help	Set/Clear Reminder
Child Lockout	Hold Food Warm	Slow Cook
Cancel/Off	Options	Soften/Melt
Cook	Power/Temp	Speed Cook
Cook by Time	Proof Bread	Start/Pause
Cook by Food Type	Reheat	Time Cook 1 & 2
Custom Speed Cook	Repeat Last	Timer On/Off
Defrost	Resume	Toast
Defrost by Food Type	Review	Warm/Proof
Defrost by Time	Sensor Cooking	

Other Advantium Features

Advantium Oven

Child lockout




You may lock the control panel to prevent the oven from being accidentally started or used by children.

Press and hold CANCEL/OFF for 5 seconds to lock and unlock.

When the control panel is locked, Control is LOCKED will be displayed briefly anytime a pad or dial is pressed.

Timer



Use this feature anytime you need a general purpose timer. It can even be used while cooking in the oven.

- 1. Press the TIMER pad.
- 2. Turn the dial to select the hours. Press the dial to enter.

3. Turn the dial to select the minutes. Press the dial to enter.

To cancel, press TIMER.

Automatic fan

An automatic fan protects the oven from too much heat inside the oven cavity.

It automatically turns on at low speed if it senses too much heat.

The fan will automatically turn off when the internal parts are cool. It may stay on for 30 minutes or more after the oven control is turned off.

Care and Cleaning

Advantium Oven

Helpful hints

An occasional thorough wiping with a solution of baking soda and water keeps the inside fresh.

Be certain the oven control is turned off before cleaning any part of this oven.



How to clean the inside


Clean the inside of the oven often for proper heating performance.

Some spatters can be removed with a paper towel, others may require a warm soapy cloth. Remove greasy spatters with a sudsy cloth; then rinse with a damp cloth.

Do not use abrasive cleaners or sharp utensils on oven walls.

Never use a commercial oven cleaner on any part of your oven.

Do not clean the inside of the oven with metal scouring pads. Pieces can break off the pad, causing electrical shock.




Walls, Floor, Inside Window, Metal and Plastic Parts on the Door

Removable turntable

The area underneath the turntable should be cleaned frequently to avoid odors and smoking during a cooking cycle.

The turntable can be broken if dropped. Wash carefully in warm, sudsy water. Dry completely and replace.

To replace the turntable, place its center over the spindle in the center of the oven and turn it until it seats into place. (Make sure the smooth side of the turntable is facing up and that its center seats securely on the spindle.)



Turntable

Do not use the oven without the turntable in place.


Care and Cleaning

Advantium Oven

Cooking trays and baking sheet

To prevent breakage, allow the trays to cool completely before cleaning. Wash carefully in warm, sudsy water or in the dishwasher.

Do not use metal scouring pads or abrasives, as they may damage the finish. A soap-filled scouring pad may be used to clean the trays.



Clear glass tray for microwaving



Non-stick metal tray for speedcooking



Put food directly on the aluminum baking sheet on the wire oven rack, and place them on the nonstick metal tray, when baking on two levels, broiling or toasting foods.

How to clean the outside

We recommend against using cleaners with ammonia or alcohol, as they can damage the appearance of the oven. If you choose to use a common household cleaner, first apply the cleaner directly to a clean cloth, then wipe the soiled area.

Case

Clean the outside with a sudsy cloth. Rinse and then dry. Wipe the window clean with a damp cloth.

Glass Control Panel and Door

Wipe with a clean damp sponge. Dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasives or sharp objects on the panel—they can damage it.

Door Seal

It's important to keep the area clean where the door seals against the oven. Use only mild, nonabrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

Stainless steel (on some models) To clean the stainless steel surface, use warm, sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.

To inquire about purchasing stainless steel appliance cleaner or polish, or to find the location of a dealer nearest you, please call our toll-free number, 800.626.2002 or visit GEAppliances.com.

Troubleshooting

Advantium Oven

Questions? Use this problem solver

Problem	Possible Causes	What To Do/Explanation
LIGHTS		
Light during a speedcook cycle dims and cycles on and off, even at full power levels	This is normal. Power level has been automatically reduced because the oven is hot.	This is normal. The oven senses the heat level and adjusts automatically.
Light visible around the door and outer case while speedcooking	This is normal.	When the oven is on, light may be visible around the door and outer case.
FAN		
Fan continues to run after cooking stops	The oven is cooling.	The fan will automatically shut off when the internal parts of the oven have cooled.
Oven vent emits warm air while oven is on	This is normal.	
Fan comes on automatically when using the microwave	This is normal.	
COOKING		
The oven makes unusual sounds while cooking	Clicks and fans blowing are normal. The relay board is turning the components on and off.	These sounds are normal.
Smoke comes out of the oven when I open the door	Food is high in fat content. Aerosol spray used on the pans.	Smoke is normal when cooking high-fat foods.
Food is not fully cooked or browned at the end of a cooking program	Programmed times may not match the size or amount of food you are cooking.	 Adjust time for doneness or adjust the upper or lower lamps for browning and doneness.
SENSOR ERROR displayed along with an oven signal	Food amount or type placed in the oven does not match the program that was set.	Press the CANCEL/OFF pad. Set the oven program to match the food or liquid to be cooked or heated.
	Steam was not sensed by the oven because plastic wrap was not vented, a lid too tight was on the dish or a liquid was covered.	 Vent plastic wrap, use a looser lid or uncover liquids when cooking or heating.

Troubleshooting

Advantium Oven

Questions? Use this problem solver

Problem	Possible Causes	What To Do/Explanation
DISPLAY		
The display is blank	The clock display has been turned off.	 Check the OPTIONS menu for clock display settings. Turn the display on.
"Control is LOCKED" appears in display	The control has been locked.	 Press and hold CANCEL/OFF for 5 seconds to unlock the control.
Control display is	Clock is not set.	Set the clock.
lighted yet oven will not start	Door not securely closed.	Open the door and close securely.
	START/PAUSE pad not pressed after entering cooking selection.	Press START/PAUSE.
	Another selection already entered in oven and CANCEL/OFF pad not pressed to cancel it.	Press CANCEL/OFF.
	Size, quantity or cooking time not entered after final selection.	Make sure you have entered cooking time after selecting.
	CANCEL/OFF was pressed accidentally.	 Reset cooking program and press START/PAUSE.
OTHER PROBLEMS		
The door and inside of the oven feels hot	The heat lamps produce intense heat in a small space.	This is normal.Use oven mitts to remove food when when ready.
Oven will not start	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker.

Advantium Oven Warranty

Advantium Oven

All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, online, contact us at GEAppliances. com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737). Please have serial and model numbers available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original
purchase date is needed
to obtain service under
the warranty.

For The Period Of:	GE Will Replace:
One Year From the date of the original purchase	Any part of the oven which fails due to a defect in materials or workmanship. During this limited one-year warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and related service costs to replace the defective part.
One Year From the date of the original purchase	The magnetron tube, if the magnetron tube fails due to a defect in materials or workmanship. During this one-year limited warranty, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

What GE Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Product not accessible to provide required service.
- Failure of the product or damage to the product if it is abused, misused (for example, cavity arcing from wire rack or metal/foil), or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Replacement of the cooktop light bulbs.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service Location for service. In Alaska, the warranty excludes the service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

GE Appliances Web site

GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Web site 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.

Schedule Service

GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

Real Life Design Studio

GEAppliances.com

GE supports the Universal Design concept—products, services, and environments that can be used by people of all ages, sizes, and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Web site today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

Extended Warranties

GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.

Parts and Accessories

GEApplianceparts.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard, and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day, or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Web site with all the details, including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Register Your Appliance

GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the preprinted registration card included in the packing material.



GEAppliances.com

Otras funciones

@		
•		
	ļ	
	O	
	7	
	9	
	U	
	0	
	T	

Advantium
Controles de cocción12
Funciones del horno11
Inicio rápida Advantium9
¿Qué es Advantium?8
Seguridad2-7
Cocción rápida
(Speedcooking)
Activación de alimentos21
Calentamiento
Cómo hornear, asar y tostar 19, 20
Cómo utilizar el menú de cocción
rápida preestablecido13
Consejos de cocción14
Continuar función14
Cosas que son normales19
Guía de menú de cocción rápida10
Nivel de potencia
Recetas favorita17, 18
Recipientes de cocina
rápida seguros5
Recipientes para cocción rápida16
Danastin Altinas
Repetir último14
Microondas
Microondas Cocción por sensor26, 27
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor
Microondas Cocción por sensor

Ayuda	
Cronómetro	30
ENCENDIDO/APAGADO	
La pantalla del reloj	
Inicio demorado	
Recordatorio	
Reloj	
Revisión	
Seguro contra niños	
Velocidad del avance del texto	
Ventilador automático	
Volumen del indicador sonoro	28
Mantenimiento y limpiez	za
Bandejas para cocinar y lámina de hornear	
Bandejas para cocinar	32
Bandejas para cocinar y lámina de hornear	32
Bandejas para cocinar y lámina de hornearBase giratoria desmontable	32 31 32
Bandejas para cocinar y lámina de hornear Base giratoria desmontable Limpieza del exterior Limpieza del interior	32 31 32 31
Bandejas para cocinar y lámina de hornear Base giratoria desmontable Limpieza del exterior Limpieza del interior Resolución de problema	32 31 32 31
Bandejas para cocinar y lámina de hornear Base giratoria desmontable Limpieza del exterior Limpieza del interior Resolución de problema Solucionador de problemas3	32 31 32 31
Bandejas para cocinar y lámina de hornear	32 31 31 s 3, 34
Bandejas para cocinar y lámina de hornear Base giratoria desmontable Limpieza del exterior Kesolución de problema Solucionador de problemas3 Soporte al consumidor Garantía	32 31 31 s 3, 34
Bandejas para cocinar y lámina de hornear Base giratoria desmontable Limpieza del exterior Kesolución de problema Solucionador de problemas3 Soporte al consumidor Garantía Soporte	32 31 32 31 s 3, 34
Bandejas para cocinar y lámina de hornear Base giratoria desmontable Limpieza del exterior Kesolución de problema Solucionador de problemas3 Soporte al consumidor Garantía	32 31 32 31 s 3, 34

Manual del usuario

PSB9120

Anote aquí los	números	de	modelo
y de serie:			

Modelo número ______ Número de serie _____

Los encontrará en una etiqueta dentro del horno.

Horno Advantium

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- (a) No intente hacer funcionar el horno con la compuerta abierta ya que ésto puede provocar exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no forzar ni dañar los seguros.
- (b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la compuerta, ni permita que se acumulen residuos de producto limpiador o detergente, suciedad o polvo en las superficies de sellado.
- (c) No haga funcionar el horno si se encuentra dañado. Es particularmente importante cerrar bien la compuerta del horno y que no haya daños en:
 - (1) la compuerta (doblada o curvada),
 - (2) las bisagras y pestillos (rotos o flojos),
 - (3) sellos de la compuerta y superficies de sellado.
- (d) El horno no debe ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto por personal de mantenimiento calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Horno Advantium

▲ ¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, lesiones o exposición a energía de microondas excesiva:

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato. Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:
- Lea y siga las precauciones específicas descritas en la sección PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA de la página 2.
- Asegúrese que su aparato esté instalado y puesto a tierra apropiadamente por un técnico cualificado de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
- Instale o ubique este aparato únicamente de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas
- Algunos productos tales como huevos enteros y contenedores sellados (por ejemplo, frascos sellados) son propensos a explotar y no deben calentarse en este horno. Tal uso del horno puede resultar en lesiones personales.
- No monte este aparato sobre el fregadero.
- No almacene ningún elemento directamente sobre la superficie del aparato cuando éste se encuentra en funcionamiento.
- Este horno no ha sido aprobado ni probado para utilización marina.
- Este horno está listado por UL para la instalación de pared estándar.
- No haga funcionar este aparato si ha sido dañado o dejado caer.
- Como con cualquier aparato, cuando sea utilizado por niños es necesaria una estrecha vigilancia.
- Utilice este aparato solamente para el fin previsto, como se describe en este manual.
- No utilice químicos ni vapores corrosivos en este aparato.
- Este horno está específicamente diseñado para calentar, secar o cocinar alimentos y bebidas y no está diseñado para usarse en un laboratorio ni para uso industrial.
- Sólo personal cualificado debe reparar este aparato. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento autorizado más cercano en caso de necesitar revisión, reparación o ajuste.
- No cubra ni bloquee ninguna apertura de este

aparato.

- No almacene este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, cerca de un lavabo o lugares similares.
- Consulte las instrucciones de limpieza de la superficie de la puerta en la sección de Mantenimiento y limpieza del horno de este manual.
- Para reducir el riesgo de incendio dentro del horno:
- —No cocine excesivamente los alimentos. Vigile cuidadosamente el aparato cuandose coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del microondas mientras se cocina.
- Quite las tiritas de seguridad (twist-ties) y asas metálicas de los recipientes de papel o plástico antes de colocarlos dentro del microondas.
- —No utilice el horno para propósitos de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni comestibles dentro del horno cuando no se utilicen.
- —Si los materiales que se encuentran dentro del horno prenden fuego, mantenga la compuerta del microondas cerrada, apague el horno y corte el suministro eléctrico a nivel del fusible o del panel de interruptores de su hogar. Puede propagar el fuego si abre la compuerta del microondas.
- —No utilice las funciones del sensor dos veces sucesivamente en la misma porción de alimento. Si el alimento no se cocina completamente después del primer conteo regresivo, utilice la función COOK BY TIME (COCINAR POR TIEMPO) para permitir tiempo de cocción adicional.
- Para seguridad personal, la superficie de montaje debe poder soportar la carga del gabinete, además de las 80 libras del horno y las 30 libras del cajón, más las cargas adicionales del horno de hasta 50 libras o un peso total de hasta 160 libras.

Horno Advantium

A ¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No haga funcionar el horno sin tener colocada en su lugar la base giratoria. La base giratoria debe estar libre de bloqueos para poder girar.
- Durante y después de utilizarlo, no toque ni permita que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con ningún área interior del horno; primero deje que se enfríe.
- Mantenga el horno libre de acumulación de grasa.
- Cocine a fondo la carne de res o ave la carne de res a por los menos una temperatura INTERNA de 160° F y carne de ave a por lo menos una temperatura INTERNA de 180° F. Cocinar a estas temperaturas generalmente protege contra enfermedades causadas por los alimentos.
- Entre las superficies potencialmente calientes se incluye la compuerta, base, paredes, parrilla y base giratoria del horno.

ARQUEO VOLTAICO

El arqueo voltaico puede ocurrir tanto durante la cocción rápida (speedcooking) y de microondas. Si nota que ocurre arqueo voltaico, apriete el botón táctil CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR) y corrija el problema.

El arqueo voltaico es el término técnico que define las chispas en el horno. El arqueo voltaico es causado por:

- Metal o lámina de metal en contacto con el costado del horno.
- Lámina de metal moldeada al alimento (los bordes doblados hacia arriba actúan como antenas).
- Utilice la l\u00e1mina de metal seg\u00ean las recomendaciones de este manual.

- Utensilios de cocina de metal utilizados durante la cocción rápida o de microondas (excepto ollas suministradas con el horno).
- Metal, tal como tiritas metálicas de seguridad, sujetadores para carne de ave o platos con borde de oro en el horno.
- Toallas de papel reciclado que contengan pedazos de metal pequeños que se utilizan en el horno.

ALIMENTOS

- Cuando utilice el microondas, coloque todos los alimentos y contenedores en la bandeja de vidrio transparente.
- No cocine palomitas de maíz en el horno a menos que se coloquen en un accesorio de palomitas de maíz para microondas especial o a menos que utilice palomitas de maíz aptas para hornos de microondas.
- No hierva huevos en este horno. Se acumulará presión dentro de la yema del huevo y causará que explote, posiblemente causando lesiones.
- No ponga a funcionar el horno sin alimentos en el interior. Esto podría dañar el horno. Aumenta el calor alrededor del magnetrón y puede acortar la vida útil del microondas.
- Alimentos con la cáscara no cortada, como papas, salchichas, embutidos, tomates, manzanas, hígado de pollo y otras menudencias y yemas de huevo deben perforarse para permitir que el vapor escape durante la cocción.

■ AGUA SOBRECALENTADA

Líquidos, tales como agua, café o té, son capaces de sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer que estén hirviendo. No siempre hay burbujeo o hervor visible cuando se saca el recipiente del horno microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN LA EBULLICIÓN REPENTINA DE LÍQUIDOS MUY CALIENTES CUANDO SE MUEVE EL RECIPIENTE O SE INSERTA UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.

Para reducir el riesgo de lesión física:

- No sobrecaliente el líquido.
- Revuelva el líquido antes y a la mitad del tiempo de calentamiento.
- No utilice recipientes con costados rectos y cuellos angostos.
- Después de calentar el recipiente, déjelo en el horno microondas por un período corto de tiempo antes de sacarlo.
- Tenga extrema precaución cuando introduzca una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Horno Advantium

A ¡ADVERTENCIA!

Utensilios para cocción rápida seguros para microondas



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque la comida directamente en la **bandeja antiadherente de metal** para realizar la cocción rápida.

- El horno y la compuerta se tornarán muy calientes cuando se utiliza la función de cocción rápida.
- Los utensilios de cocina se tornarán muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice tapas, recipientes o bolsas de cocción/ asado fabricadas de láminas de metal, plástico, cera o papel cuando cocine con la función de cocción rápida.
- No cubra la base giratoria, parrilla de alambre, bandejas ni ninguna pieza del horno con lámina de metal. Esto provocará arqueo voltaico en el horno.
- Utilice la bandeja de metal antiadherente de la misma forma que utilizaría una bandeja o charola para hornear plana.

- Coloque los alimentos directamente en las bandejas cuando cocine, a menos que el horno le indique otra cosa.
- Puede utilizar en el horno cualquier plato diseñado para microondas. Las recetas del Libro de cocina Advantium se probaron en recipientes de cocina de vidrio Pyrex® y cacerolas de cerámica Corningware®. Los tiempos y resultados de cocción pueden variar cuando se utilizan otros tipos de recipientes diseñados para hornos microondas. Colóquelos directamente en las bandejas.
- No utilice el horno microondas para secar periódicos.
- Utilizar la bandeja de vidrio transparente mientras utiliza la función de cocción rápida puede producir resultados insatisfactorios.

Recipientes de cocina seguros diseñados para hornear, asar, calentar, activar y tostar

- El horno y la compuerta se tornarán muy calientes cuando se hornea, asa, calienta, activa o tuesta algo.
- Los recipientes de cocina se tornarán muy calientes. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice tapas, recipientes ni bolsas de cocción/asado fabricadas de láminas de metal, plástico, cera o papel cuando cocine con la función de cocción rápida.
- No cubra la base giratoria, parrilla de alambre, bandejas ni ninguna pieza del horno con láminas de metal. Esto causará arqueo voltaico en el horno.
- Utilice la bandeja metálica antiadherente de la misma forma que utilizaría una bandeja o charola para hornear plana.

- Utilice la lámina de hornear de aluminio en la parrilla de alambre del horno y colóquela en la bandeja metálica antiadherente cuando hornee en dos niveles, ase o tueste alimentos.
- Coloque los alimentos directamente en las bandejas cuando cocine, a menos que el horno le indique hacer otra cosa.
- Puede utilizar en el horno cualquier plato diseñado para microondas. Las recetas del Libro de cocina Advantium se probaron en recipientes de cocina de vidrio Pyrex® y cacerolas de cerámica Corningware®. Los tiempos y resultados de cocción pueden variar cuando se utilizan otros tipos de recipientes diseñados para hornos microondas. Colóquelos directamente en las bandejas.
- No utilice el horno para secar periódicos.
- Utilizar la bandeja de vidrio transparente cuando hornea, asa, calienta, activa o tuesta puede producir resultados insatisfactorios.



Coloque los alimentos directamente en la hoja para hornear de aluminio en la parrilla de alambre del horno y colóquelos en la bandeja metálica antiadherente cuando hornee a dos niveles, ase o tueste alimentos.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno



Coloque los alimentos directamente en la **bandeja antiadherente de metal** para hornear a un solo nivel.


Horno Advantium

A ¡ADVERTENCIA!

Recipientes de cocina seguros diseñados para microondas



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



La **bandeja de cristal transparente** siempre
deberá estar en su lugar
cuando **se cocina con microondas**.

Asegúrese de utilizar recipientes de cocina adecuados durante la cocción a microondas. Se pueden utilizar la mayoría de las cacerolas, platos para cocinar, tazas de medir, tazas normales, cerámica o loza que no tengan bordes metálicos o vidriados con un recubrimiento metálico. Algunos recipientes de cocina se encuentran marcados como adecuados para microondas.

- Coloque los alimentos o recipiente para microondas directamente en la bandeja de vidrio transparente para cocinar sus alimentos.
- La utilización de la bandeja metálica antiadherente durante la cocción en microondas puede producir resultados insatisfactorios.
- Si no está seguro de que su recipiente de cocina sea adecuado para microondas, realice la siguiente prueba: coloque en el horno el plato que desee probar



Cómo probar si un envase es seguro para usarse en un horno de microondas

y una taza de medida de vidrio llena con 1 taza de agua coloque la taza junto o sobre el plato. Prenda el microondas durante 30–45 segundos a alta potencia.

Si el plato se calienta, no debe utilizarse en el microondas.

Si el plato permanece frío y sólo se calienta el agua de la taza, entonces el plato es adecuado para microondas.

- Los utensilios de cocina pueden tornarse muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Podrían requerirse guantes de cocina para manipular los recipientes de cocina.
- No utilice productos de papel reciclado. Las toallas, servilletas y papel encerado fabricados de material reciclado pueden contener partículas metálicas que pueden causar arqueo voltaico o prender fuego. Se deben evitar los productos de papel que contienen nylon o filamentos de nylon, ya que también pueden incendiarse.
- Utilice las láminas metálicas únicamente como se indica en este manual. Cuando utilice la lámina de metal en el horno, mantenga la lámina por lo menos 1" alejada de los costados del horno.
- No utilice el horno para secar periódicos.
- Si utiliza un termómetro de carne mientras cocina, asegúrese que sea seguro para utilizarse en hornos microondas.

- Algunas bandejas de espuma (como aquellas en las que se empaca la carne) tienen una tirita de metal delgada empotrada en la parte inferior. Cuando se cocinan con microondas, el metal puede quemar el fondo del horno o hacer que arda una toalla de papel.
- Se puede utilizar toallas de papel, papel encerado y las envolturas plásticas para cubrir los platos con el propósito de mantener la humedad y prevenir los salpicones. Asegúrese de ventilar cortando la envoltura plástica para que pueda escapar el vapor.
- No todas las cubiertas plásticas son adecuadas para hornos microondas. Lea en la caja las instrucciones correspondientes.
- Se deben cortar, perforar o ventilar como se indica en la caja las bolsas de cocina "hervibles" y bolsas plásticas cerradas herméticamente. De lo contrario, el plástico puede reventarse durante o inmediatamente después de la cocción, resultando en una posible lesión. También, los recipientes de almacenamiento plásticos deben al menos estar parcialmente descubiertos debido a que forman un sello muy ajustado. Al cocinar con recipientes cubiertos con envoltura plástica de manera muy ajustada, quite cuidadosamente la cubierta y dirija el vapor fuera y alejado de manos y rostro.
- Recipientes de cocina plásticos—Los recipientes de cocina diseñados para microondas son muy útiles, pero deben utilizarse con cuidado. Incluso el plástico diseñado para microondas podría no tolerar condiciones de sobre cocción, así como los materiales de vidrio o cerámica y podrían suavizarse o carbonizarse si se exponen a períodos cortos de sobre cocción. En exposiciones más prolongadas a la sobrecocción, los alimentos y los recipientes de cocina podrían coger fuego.

Siga las siguientes pautas:

- 1. Utilice plásticos seguros para microondas únicamente y utilícelos estrictamente según las especificaciones del fabricante.
- 2. No cocine en el microondas recipientes vacíos.
- 3. No permita que los niños utilicen recipientes de plástico sin vigilarlos bien.

Horno Advantium

▲ ¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No descongele bebidas en botellas con cuellos angostos (especialmente bebidas gaseosas/carbonatadas). Incluso si el recipiente se encuentra abierto, se puede acumular presión. Esto puede ocasionar que el recipiente explote, dando posiblemente como resultando una lesión.
- Los alimentos cocinados en líquidos (tales como la pasta) pueden tener la tendencia de hervir más rápidamente que los alimentos que contienen menos humedad. En caso de que ocurra esto, consulte la sección de *Mantenimiento y limpieza del horno* para las instrucciones de cómo limpiar el interior del horno.
- Los alimentos calientes y el vapor pueden provocar quemaduras. Tenga cuidado al abrir cualquier tipo de recipiente que contenga alimentos calientes, incluyendo bolsas de palomitas de maíz, bolsas y cajas de cocina. Para prevenir la posibilidad de lesiones, dirija el vapor en dirección contraria a las manos y el rostro.

- No cocine las papas excesivamente. Pueden deshidratarse y provocar fuego, causando daños al horno.
- Evite calentar los alimentos para bebé en frascos de vidrio, incluso sin la tapa. Asegúrese de cocinar bien toda la comida del bebé. Remueva los alimentos para distribuir el calor uniformemente. Tenga cuidado de evitar las escaldaduras al calentar la fórmula. El recipiente puede sentirse más frío de lo que la fórmula realmente está. Revise siempre la fórmula antes de alimentar al bebé.
- Nunca intente freír en abundante aceite en el microondas.


AVISO: MARCAPASOS

■ La mayoría de los marcapasos se encuentran protegidos contra la interferencia de productos electrónicos, incluyendo los microondas. Sin embargo, los pacientes que tengan marcapasos deberían consultar a sus médicos si tienen alguna duda.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Familiarícese con Advantium

El nuevo horno Advantium utiliza la tecnología punta de cocción rápida para aprovechar la energía luminosa. El horno Advantium cocina el exterior de los alimentos como la mayoría de los hornos convencionales de calor radiante, pero a la vez penetra la superficie para que el interior se cueza simultáneamente. Si bien la luz halógena es la fuente principal de energía, se añade un "refuerzo de microondas" con ciertos alimentos. Los alimentos se cuecen uniforme y rápidamente, reteniendo su humedad natural.



Base giratoria

■ La base giratoria rota para asegurar la cocción uniforme.

Controles

- El control del horno contiene recetas preprogramadas.
- El dial de giro y presión facilita la selección de menú.

Lámpara de halógeno y calentadores de cerámica

- Una bombilla halógena de 500W y un calentador de cerámica de 700W cocinan los alimentos desde la parte superior.
- Un calentador de cerámica de 375W cocina los alimentos desde abajo.

Elemento de calentamiento de convección trasera

■ Funciona cuando se utiliza la función de hornear.

Microondas

- Se añade automáticamente un "refuerzo de microondas" con ciertos alimentos.
- El horno puede utilizarse también como un horno microondas de 975W.

Inicio rápida Advantium

Horno Advantium

Poner el reloj



Cuando conecte por primera vez el horno después de una interrupción eléctrica:

- 1. Gire el dial seleccionador para poner la hora. Apriete el dial para ingresar.
- 2. Gire el dial seleccionador para ajustar los minutos. Apriete el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial para seleccionar AM o PM. Apriete el dial para ingresar.

Para cambiar la hora:

- 1. Apriete el botón OPTIONS.
- Gire el dial seleccionador para poner el reloj (SET CLOCK). Apriete el dial e ingrese y siga las instrucciones de la pantalla para ajustar.

Uso del microondas con la función EXPRESS (RÁPIDA)



Apriete EXPRESS repetidamente para incrementos de 30 segundos de tiempo de cocción con microondas.

El horno empezará a funcionar inmediatamente.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



La **bandeja de cristal transparente** siempre deberá estar en su lugar cuando **se cocina con microondas.**

Para iniciar la cocción rápida







- 1. Apriete el botón SPEEDCOOK (Cocción rápida).
- 2. Gire el dial a FOOD MENU (Menú de alimentos). Apriete el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial para seleccionar el tipo de categoría de alimentos que desee. Apriete el dial para ingresar.
- 4. Gire el dial para seleccionar el alimento específico. Apriete el dial para inaresar.
- Gire el dial para seleccionar la cantidad, tamaño y/o estado de cocción (si se necesita, el horno le preguntará). Apriete el dial después de cada selección.
- Una vez que la pantalla indique ADJUST TIME OR START (ajuste el tiempo o inicie), apriete el dial o el botón start (inicio) para comenzar a cocinar.
- Presionar CANCEL/OFF (borrar/ apagar) en cualquier momento para detener la cocción.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque la comida directamente en la bandeja antiadherente de metal para realizar la cocción rápida.

Indicaciones de la pantalla



Después de presionar el botón SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA), el horno le indicará que realice varias selecciones, tal como el ejemplo indicado a continuación.

ara que el ejemplo

3. Gire el dial hasta que

NOTA: Cuando se utiliza la función de cocción rápida, utilice la bandeja ntiadherente.

- Gire el dial hasta que aparezca FOOD MENU (MENU DE ALIMENTOS). Apriete el dial para ingresar.
- Gire el dial hasta que aparezca POULTRY (CARNE DE AVE). Apriete el dial para ingresar.
- Gire el dial hasta que aparezca CHICKEN
 BONELESS (CARNE DE AVE SIN HUESO). Apriete el dial para ingresar.
- 4. Gire el dial para seleccionar SIZE (TAMA—O): MEDIUM (MEDIO) (7–9 oz. cada uno). Apriete el dial para ingresar.
- Gire el dial para Seleccionar la cantidad: 1-2 piezas. Apriete el dial para ingresar.
- 6. Se mostrara el mensaje NON-STICK METAL TRAY (BANDEJA METÁLICA ANTIADHERENTE).

Selecciones de menú de cocción rápida preprogramados


 Después que se ha completado un ciclo de cocción, utilice la función Resume (Continuar) para cocinar por tiempo adicional. Para revisar los ajustes durante la cocción, presione el dial de selección.

> Rollitos (refrigerados) Tarta (fruta fresca)

	entosSelección de menú	Categoría de alimento	
Aperitivos	Albóndigas (Meat Balls) (Congeladas) Anillos de cebolla Besos de jalapeño (Jalapeño Poppers) Bollos (Bagel Bites) Nachos Nueces tostadas Palitos de queso (Cheese Sticks) Pretzels suaves (Congelados) Rollitos de huevo (Egg Rolls) (Congelados) Rollitos de pizza Salsa caliente (Hot Dip) (2-4 Tazas)	Guarniciones Panes	Ajo asado Champiñones rellenos Champiñones rellenos Chiles asados (6) Espárragos asados Frijoles refritos (16 oz) Maíz asado Pimiento asado Relleno (mezcla) Tomates rellenos Verduras mixtas asadas Bollos (Bagels) (Congelados) Bollos de cena (Dinner Rolls)
Carnes	Bistec del cuarto trasero de res (Sirloin) Bistec tipo ribeye Bistec tipo Strip Bistec tipo T-Bone Carne asada Chuletas de cordero Chuletas de puerco Filet Mignon Hamburguesa Lomo	Papas	Palitos de pan (Bread Sticks) Pan de ajo Pan de queso (Cheese Bread) Pan rápido (9x5) Panecillos (Biscuits) Rollitos de media luna (Crescent Rolls) Rollitos de nedia luna (Tesas Toast) Tacos (en caja) Tostada tejana (Texas Toast) Camote/—ame
Carne de ave	Puerco asado Alitas de pollo (congeladas) Filete de pollo (congelado) Nugget de pollo (congelado) Pastelito de pollo (congelado)	Patties)	Nugget congelado Papa al horno Papas fritas congeladas Pastelitos de patata (Hashbrown
Desayuno	Pavo Pollo, con hueso Pollo entero Pollo fitto (congelado) Pollo, sin hueso Tira de pollo (congelada) Tiritas de pollo (congeladas) Biscocho de salchicha (Sausage Biscuit) Bocaditos (Turnovers) Bollos (Bagels) (Congelados) Chorizo Guisado (huevo 7x11)	Pescado y mariscos	Colas de langosta Congeladas empanizadas Filetes de atún Filetes de bacalao Filete de pez espada Filete Orange Roughy Lubina Mariscos Pescado blanco Salmón Tilapia Tiritas de pescado (congeladas)
	Panqueques (Congelados) Pan tostado a la francesa Pastel de café	Pizza	Deli/Fresca Pizza congelada Utilizar masa precocida
Emparedado	Pastel de hoja relleno (congelado) Pastelitos de patata (Hashbrown Patties) Pizza de desayuno Rollitos (refrigerados) Rollitos dulces/Pan danés Waffles (congelados) Wafles belgas Corn Dog (congelado) Emparedado asado a la parrilla	Platos fuertes	Burritos (congelados) Chiles rellenos (6) Chimichanga Enchilada (fresca) Guisado Lasaña Pastel de carne (Meatloaf) (9x5) Quesadillas (frescas) Rollitos de huevo (congelados)
	Emparedado de bolsillo (pocket) Hot Dog con rollito de media luna (Crescent) Hot Dog en bollo Taquitos (congelados)	Postres	Bocaditos (Turnovers) Brownies Galletas Pastel (fresco 7×11) Pastel de café Posteles (mezcla 9×13) Pollitos (rafrigarados)

Funciones del horno

En este manual, las funciones y la apariencia física pueden variar según su modelo.



NOTA: La apariencia de la manija puede variar en algunos modelos.

- Base giratoria
 - La base giratoria siempre debe estar colocada, en la parte inferior del horno, para efectuar todo tipo de cocción. Asegúrese que la base giratoria se encuentre bien asentada sobre el rotor situado en el centro del horno.
- Bandeja antiadherente de metal Coloque los alimentos directamente en la bandeja metálica antiadherente en la base giratoria cuando utilice las funciones de cocción rápida y de hornear.
- Parrilla del horno y lámina de hornear de aluminio
 Coloque los alimentos directamente en la hoja para hornear de aluminio en la parrilla de alambre del horno y colóquelos en la bandeja metálica antiadherente cuando hornee a dos niveles, ase o tueste alimentos.
- Bandeja de vidrio transparente
 Colóquela en la base giratoria cuando
 utilice las funciones de microondas.
 Coloque los alimentos o recipientes
 de cocina diseñados para microondas
 directamente en la bandeja.

- Bombilla halógena superior/ Calentador cerámico
 - Funciona cuando se utiliza la función de cocción rápida o cuando se asa a la parrilla.
- *Ventana*Permite visualizar
 - Permite visualizar los alimentos y a la vez mantiene las microondas confinadas dentro del horno.
- Manija de la compuerta


 Jálela para abrir la compuerta.

 La compuerta debe estar asegurada apropiadamente para que funcione el horno.
- 8 Pestillos de la compuerta
- Calentador cerámico inferior Funciona cuando se usa la función de cocción rápida.
- Panel de control
 - Los botones utilizados para hacer funcionar el horno se encuentran ubicados en el panel de control.
- Elemento de calentamiento de convección trasera

Funciona cuando se utiliza la función de hornear.

Controles de cocción

Con su horno Advantium, puede cocinar con luces halógenas de alta intensidad, calentadores de cerámica y elemento de calentamiento de convección y/o energía de microondas convencional.



SPEEDCOOK/Repeat Last (COCCIÓN RÁPIDA/Repetir última)

Apriete este botón para acceder al menú de cocción rápida preprogramado. Apriételo y manténgalo presionado por el plazo de 3 segundos para repetir la última selección de cocción.

CONV BAKE/BROIL (HORNEAR POR CONV/ ASAR)

Apriete este botón para hornear, asar o tostar.

- CUSTOM SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA PERSONALIZADA)
 Apriete este botón para programar su propio programa de cocción rápida.
- WARM/PROOF (CALENTAR/ACTIVAR)
 Seleccione WARM (CALIENTE) para mantener
 los alimentos cocinados calientes a
 temperatura de servir.

Seleccione PROOF (ACTIVAR) para programar un entorno caliente útil para que se inflen los productos de levadura.

- COOK (COCINAR) (Microondas)
 Apriete este botón para cocinar con
 microondas alimentos que no se encuentran
 en la sección de FAVORITE RECIPE (RECETAS
 FAVORITA).
- EXPRESS (FUNCIÓN RÁPIDA) (Microondas)
 Apriete durante 30 segundos de tiempo de cocción de microondas. Cada vez que se aprieta el botón se añaden 30 segundos adicionales al tiempo de cocción restante. El horno empieza a funcionar inmediatamente.
- DEFROST (DESCONGELAR) (Microondas)
 Apriete este botón para descongelar, suavizar o derretir alimentos congelados.
- REHEAT (RECALENTAR) (Microondas)

 Apriete este botón para recalentar porciones de alimentos cocinados previamente o un plato de restos.
- PAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA)
 Apriete este botón para añadir, cambiar o borrar una receta de la memoria.
- TIMER (CRONÓMETRO)

 Apriete este botón para programar el cronómetro de minutos.

77 PANTALLA

Muestra e instruye sobre la utilización de todas las funciones del horno.

- DIAL DE SELECCIÓN: Gírelo para seleccionar, Apriételo para ingresar Primero gire, luego apriete el dial para seleccionar la opción, el nivel de potencia del alimento o la temperatura. También utilice el dial para aumentar (gire hacia el sentido de las manecillas del reloj) o disminuir (gire hacia el sentido opuesto de las manecillas del reloj) los tiempos de cocción.
- START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR)
 Apriete este botón para iniciar o pausar cualquier función de cocción.
- Apriete este botón para cancelar TODOS los programas del horno excepto el reloj y cronómetro.
- BACK (REGRESAR)
 Apriete este botón para regresar uno o más niveles en el proceso de programación tal como cuando se ingresan recetas personalizadas.
- HELP (AYUDA)
 Apriete este botón para conocer más detalles sobre las funciones de su horno.
- POWER/TEMP (POTENCIA/TEMPERATURA)

 Durante la cocción, apriete este botón y gire/
 apriete el dial selector para cambiar
 el nivel de potencia del microondas, la
 temperatura de hornear de convección o
 la temperatura de cocción rápida, ajustando
 la intensidad de las lámparas superior e
 inferior y del calentador.
- OPTIONS (OPCIONES)

 Apriete este botón para programar el Reloj y acceder a las funciones Volumen de la alarma sonora (indicador sonoro), Pantalla del reloj ON/OFF (ENCENDIDA/APAGADA), Velocidad de la búsqueda (scroll) de la pantalla, Inicio demorado y Recordatorio.

Cómo utilizar las funciones de cocción rápida

A PRECAUCIÓN: cuando utilice los programas de cocción rápida, recuerde que el horno, compuerta y los platos se jencontrarán muy calientes!

Antes de utilizar su horno por primera vez, se debe programar el reloj. Consulte la sección de Inicio rápido de Advantium.

Antes de empezar, asegúrese que se encuentre colocada la base giratoria. Si es necesario, utilice la bandeja de metal antiadherente y sus propios recipientes de cocina de cerámica o vidrio.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque la comida directamente en la bandeja antiadherente de metal para realizar la cocción rápida.

<u>SELECCIONES DE PRE-SET FOOD SELECTIONS (SELECCIONES DE ALIMENTOS PREPROGRAMADOS) DE COCCIÓN RÁPIDA:</u>

- Aperitivos
- Desayuno
- Guarniciones
- Pescados y mariscos

- Aves
- **■** Emparedado
- Panes
- Pizza

- Carnes
- Entrantes
- Papas
- Postres

Cómo utilizar el menú de cocción rápida preestablecido



Advantium se encuentra preprogramado para cocinar más de 175 platos populares.

- 1. Apriete el botón Speedcook (Cocción rápida).
 - Si no se realiza una selección dentro del plazo de 15 segundos, la pantalla regresará a la hora del día.
- Gire el dial para seleccionar el tipo de categoría de alimentos que desee. Apriete el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial para seleccionar alimentos específicos (selección del menú). Apriete el dial para ingresar.
- Gire el dial para seleccionar la cantidad, tamaño y/o estado de cocción (si se necesita, el horno le preguntará). Apriete el dial después de cada selección.
- 5. Una vez que la pantalla muestre:

ADJUST TIME (AJUSTAR HORA) o START (INICIAR) apriete iniciar o el dial selector para empezar a cocinar.

Gire los alimentos cuando el horno le indique TURN FOOD OVER (DÉ VUELTA A LOS ALIMENTOS) (para ciertos alimentos).

Cuando el horno indica CHECK for DONENESS (REVISAR NIVEL DE COCCIÓN), revise para ver si sus alimentos se encuentran listos del modo que prefiere (para ciertos alimentos).

Para revisar los ajustes durante la cocción, apriete el dial selector.

Si ingresa una selección incorrecta en cualquier momento, simplemente apriete el botón BACK (REGRESAR) y reingrese las selecciones deseadas.


- Al iniciarse un programa de cocción rápida, la pantalla mostrará OPTIMIZING COOK TIME (OPTIMIZANDO TIEMPO DE COCCIÓN). El horno detecta automáticamente el nivel de voltaje eléctrico en su hogar y aumenta y disminuye el tiempo de cocción para la cocción adecuada.
- Si se abre la compuerta durante la cocción, el horno se detendrá automáticamente y se mostrará PAUSE (PAUSA) en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para continuar cocinando.
- En cualquier momento durante la cocción puede girar el dial selector para cambiar el tiempo de cocción. Usted puede

- cambiar los niveles de potencia apretando el botón POWER/TEMP (POTENCIA/TEMPERATURA).
- Para asegurar resultados de cocción constantes, el horno puede ajustar los niveles de potencia a menor nivel si el horno se encuentra caliente al inicio de un programa.
- Al final de la cocción, el ventilador automático puede continuar funcionando por un período corto de tiempo para enfriar los componentes internos.
- Para cocinar durante un tiempo adicional después de que se ha completado el ciclo de cocción, utilice la función Resume (continuar).

Consejos de cocción para obtener resultados de sabor fantásticos

Para asegurar un dorado uniforme y constante cuando cocine los alimentos directamente en la bandeja de metal antiadherente, coloque los alimentos como se indica a continuación.

Los alimentos pueden estar juntos pero no se deben montar unos sobre otros.



Patrón circular (Ejemplo: biscochos, galletas)



Patrón de lado a lado (Ejemplo: carnes y aves)



Patrón radial (Ejemplo: rollitos de media luna [crescent])



Capa sencilla (Ejemplo: aperitivos)

Se deben **descongelar antes de cocinar** la carne fresca, pollo, pescado o mariscos que han sido congelados (se puede utilizar la función de descongelación de microondas). Para otros alimentos preempacados congelados, siga las instrucciones de la caja.

Repeat last (Repetir último)



Utilice esta función de ahorro de tiempo para cocinar alimentos repetitivos como galletas o entradas.

- 1. Apretar y mantener apretado el botón SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA) durante 3 segundos.
- 2. Se mostrará el último alimento preprogramado.

NOTA: el último programa utilizado se almacena durante dos horas.

 Apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) o el dial selector para iniciar la cocción.

Continuar función



- Si sus alimentos necesitan cocinarse por un poco más de tiempo, puede reiniciar el horno apretando el botón START/ PAUSE (INICIAR/PAUSAR) o el dial selector.
- 2. El mensaje RESUME COOKING (CONTINUAR COCINANDO) se mostrará y el horno reiniciará inmediatamente al 10% del tiempo original.

El programa se mantiene en la memoria durante 10 minutos. Después de ello necesitará iniciar el programa nuevamente. Consulte el menú de Cómo utilizar el menú de cocción rápida preprogramado.

Nivel de potencia de la función de Cocción rápida



Advantium utiliza el poder de una luz halógena de alta intensidad, calentadores de cerámica y microondas para cocinar la parte superior, inferior e interior de los alimentos simultáneamente para sellar la humedad y el sabor.

Cuando utiliza las recetas de cocción rápida preprogramadas en el menú de alimentos, los niveles de potencia ya han sido seleccionados para usted.

Sin embargo, estos niveles de potencia pueden ajustarse antes o durante la cocción. Ver POWER/TEMP (POTENCIA/ TEMPERATURA) en

la sección de Controles de cocción. La función de cocción rápida personalizada le permite cocinar rápidamente alimentos que no se encuentran en el menú preprogramado de alimentos, seleccionando su propio tiempo de cocción y nivel de potencia.

Cada nivel de potencia le brinda potencia de calentamiento y energía de microondas durante cierto porcentaje de tiempo.

La función UPPER POWER (U) (POTENCIA SUPERIOR) controla el calentador superior y la potencia de microondas. Un ajuste más alto de UPPER POWER (POTENCIA SUPERIOR) utilizará más potencia de calentamiento superior, dorando más la comida en la parte superior. Un ajuste más bajo de UPPER POWER (POTENCIA SUPERIOR) utilizará más potencia de microondas, permitiendo que los alimentos se cocinen más uniforme y completamente.

Seleccione un ajuste más alto para alimentos tales como pizza y alimentos horneados. Seleccione un ajuste más bajo para alimentos tales como guisados, carne de res y pescado.

LOWER POWER (L) (POTENCIA INFERIOR) controla el calentador inferior.

Seleccione un ajuste más alto para dorar alimentos más en el lado inferior. Seleccione un ajuste más bajo para dorar menos la parte inferior.

- Apriete el botón de SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA) y gire el dial para seleccionar el FOOD MENU (MENÚ DE COMIDA) o FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA) o apriete el botón CUSTOM SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA PERSONALIZADA) para ajustar el nivel de potencia y el cronómetro manualmente. Apriete el dial para ingresar.
- 2. Gire el dial para seleccionar un alimento, hora o nivel de potencia como se le indica. Apriete el dial para ingresar.
- Para cambiar el nivel de potencia cuando la pantalla lo indica, gire el dial en sentido de las manecillas del reloj para aumentar o en sentido opuesto de las manecillas del reloj para disminuir el nivel de potencia superior. Apriete el dial para ingresar.
- Los niveles de Microondas se programan automáticamente en base a los ajustes de las lámparas superiores e inferiores.
- 5. Apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/ PAUSAR) o el dial selector para iniciar la cocción.

Si no desea cambiar uno de los ajustes, simplemente apriete el dial para pasar a la siguiente selección.

NOTA: Tenga cuidado al ajustar los niveles de potencia de modo que no cocine demasiado o muy poco los alimentos.

Siga las siguientes pautas cuando selecciona los mejores ajustes U (superior) = y L (inferior) = para sus recetas favorita:

- U = Seleccione un ajuste más alto para alimentos delgados que requieren de una cubierta dorada (por ejemplo: filetes de pescado, pan tostado, pechuga de pollo deshuesada). Seleccione un ajuste más bajo para alimentos o comidas más gruesas con un contenido de grasa o azúcar más alto (por ejemplo: pasteles, asados).
- Seleccione un ajuste más alto para los alimentos gruesos o densos que quizás no se cocinen rápidamente en el centro (por ejemplo: guisados). Seleccione un ajuste más bajo para alimentos delgados (por ejemplo: galletas) y comidas con contenido de grasa o azúcar alto (por ejemplo: bollos, pasteles).

Recipientes para cocción rápida

- Siga las sugerencias indicadas en la pantalla del horno o en el Libro de cocina o Guía de cocina.
- Los recipientes de cocina se tornarán muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Se requerirán guantes de cocina protectores para manipular los recipientes de cocina.
- Coloque los alimentos directamente en la bandeja de metal antiadherente cuando cocine, a menos que el horno le indique realizar otra cosa.
- Utilice la bandeja de metal antiadherente de la misma manera que utilizaría una charola o bandeja de hornear plana.
- Además de los recipientes facilitados, puede utilizar platos no metálicos para guisados, platos para tartas y otros recipientes resistentes y seguros contra el calor. Colóquelos directamente en la base giratoria.





- Asegúrese de seleccionar un tamaño que rote fácilmente.
- Coloque la bandeja de metal antiadherente en la base giratoria. Coloque los recipientes de vidrio o cerámica en la bandeja.
- No utilice los recipientes de cocina o cubiertas (tapas) hechas de papel, plástico o láminas de aluminio cuando cocine utilizando un ciclo de cocción rápida.

Cocción rápida personalizada



Advantium le brinda la flexibilidad de cocinar sus platillos favoritos.

Si desea cocinar un alimento que no se encuentra listado en las selecciones preprogramadas, utilice la función de cocción rápida personalizada.

1. Apriete el botón CUSTOM SPEEDCOOK (Cocción rápida personalizada).

Si no se realiza una selección dentro del plazo de 15 segundos, la pantalla regresará a la hora del día.


 Gire el dial seleccionador para seleccionar el tiempo de cocción. Apriete el dial para ingresar.

La pantalla le pedirá que seleccione el nivel de potencia.

- 3. Gire el dial en sentido de las manecillas del reloj para incrementar o en sentido contrario a las manecillas del reloj para disminuir el nivel de potencia superior. Apriete el dial para ingresar.
- 4. Gire el dial para cambiar el nivel de potencia inferior. Apriete el dial para ingresar.
- 5. Apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) o el dial selector para iniciar la cocción.

Para obtener sugerencias sobre el nivel y tiempo de cocción, utilice su guía o libro de cocina.

Escoja Favorite recipe (Receta favorita) para ingresar y almacenar



Agregue y almacene hasta 30 de sus propias recetas de microondas o de cocción rápida como sus recetas favorita. ¡Una vez que lo haya hecho, podrá acceder a su receta favorita rápidamente de modo que sus comidas se cocinen justo de la manera que le gusta todo el tiempo!

- 1. Apriete el botón FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA) o SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA).
- 2. Gire el dial hasta que aparezca FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA). Apriete el dial para ingresar. (Omita este paso si se apretó el botón FAVORITE RECIPE [RECETAS FAVORITA] en el paso 1.)
- Gire el dial hasta que aparezca ADD RECIPE (A—ADIR RECETA). Apriete el dial para ingresar.
- 4. Gire el dial hasta ver COPY SPEED RECIPE (COPIAR LA RECETA DE COCCIÓN RÁPIDA) o para ADD NEW RECIPE (A—ADIR UNA RECETA NUEVA). Apriete el dial para ingresar.

Si se seleccionó COPY SPEED RECIPE (COPIAR LA RECETA DE COCCIÓN RÁPIDA), gire el dial para seleccionar el tipo de alimento y apriete el botón FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA) para ingresar y almacenar la receta.

Si se seleccionó ADD NEW RECIPE

- (A—ADIR RECETA NUEVA), gire el dial para seleccionar SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA) o receta MICROWAVE (DE MICROONDAS). Apriete el dial para ingresar y continúe con estos pasos.
- 5. Aparecerá SELECT COOK TIME (SELECCIONAR EL TIEMPO DE COCCIÓN). Gire el dial para seleccionar el tiempo de cocción. Apriete el dial para ingresar.


La pantalla le pedirá que seleccione el nivel de potencia.

 Gire el dial en sentido de las manecillas del reloj para incrementar o en sentido contrario a las manecillas del reloj para disminuir el nivel de potencia. Apriete el dial para ingresar.

Para obtener sugerencias sobre el nivel y tiempo de cocción, utilice su guía o libro de cocina.

 Aparecerá SPELL THE FOOD NAME (DELETREAR EL NOMBRE DE LA COMIDA). Gire el dial para ingresar la primera letra de su descripción de comida y apriete el dial para ingresar. Continúe este proceso para deletrear el resto del nombre de la comida. Apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para almacenar la receta y su nombre.

Escoja Favorite recipe (Receta favorita) para encontrar y utilizar




Para encontrar y utilizar las recetas favorita almacenadas:

- 1. Apriete el botón FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA) o SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA).
- 2. Gire el dial hasta que aparezca FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA). Apriete el dial para ingresar.
 - 3. Gire el dial hasta ver *USE FAVORITE RECIPE (UTILIZAR LA RECETA FAVORITA)* y apriete para ingresar.

- 4. Aparecerán los nombres de las recetas que ingresó.
- 5. Gire el dial hasta que se muestre la receta que desea y apriete el dial para ingresar.
- 6. Apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) o el dial selector para iniciar la cocción.

Escoja Favorite recipe (Receta favorita) para ajustar o cambiar



Para ajustar o cambiar las recetas de cocción rápida personalizadas almacenadas:

- Apriete el botón FAVORITE RECIPES (RECETAS FAVORITA) o SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA).
- Gire el dial hasta que aparezca FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA). Apriete el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial hasta que aparezca EDIT RECIPE (EDITAR RECETA). Apriete el dial para ingresar.

- Gire el dial para escoger la receta que desea cambiar. Apriete el dial para ingresar. Aparecerán los ajustes actuales.
- 5. Apriete el dial para ingresar.
- 6. La pantalla le pedirá que seleccione el nivel de potencia y edite el nombre. Gire el dial y apriételo para ingresar los ajustes correspondientes.

Para obtener sugerencias sobre el nivel y tiempo de cocción, utilice su guía o libro de cocina.

Escoja Favorite recipe (Receta favorita) para borarlas



Para borrar las recetas de cocción rápida personalizadas almacenadas:

- Apriete el botón FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA) o SPEEDCOOK (COCCIÓN RÁPIDA).
- Gire el dial hasta que aparezca FAVORITE RECIPE (RECETAS FAVORITA). Apriete el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial hasta que aparezca DELETE RECIPE (BORRAR RECETA) y apriete el dial para ingresar.
- 4. Gire el dial para escoger la receta que desea y apriete el dial para ingresar.

Cosas que son normales

Tiempos de cocción

■ Cuando cocine con la función de cocción rápida las comidas preprogramadas, puede que vea el mensaje OPTIMIZING COOK TIME (OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE COCCIÓN) en la pantalla durante algunos segundos después de apretar START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR). El horno detecta automáticamente el nivel de voltaje eléctrico en su hogar y ajusta el tiempo de cocción, aumentándolo o disminuyéndolo para cocinar adecuadamente.

Ventilador/Ventilación

- El ventilador estará encendido durante la cocción. Al final de la cocción, el ventilador automático puede continuar funcionando por un período corto de tiempo y se indicará en la pantalla el mensaje Oven is Cooling (Horno enfriándose). El ventilador se apagará automáticamente cuando se hayan enfriado las piezas internas del horno.
- La rejilla de ventilación del horno emitirá aire caliente mientras el horno se encuentra encendido.

Luces

Cuando el horno está encendido, se podrá ver la luz alrededor de la compuerta o de la cubierta externa. Las luces halógenas se opacarán y ciclarán encendiéndose y apagándose durante un ciclo de cocción rápida, algunas veces incluso a niveles de potencia más altos. Esto es normal. El horno percibe el nivel de calor y se ajusta automáticamente.

Calor del horno

- No se necesita tiempo de precalentamiento durante los ciclos de Cocción rápida. El horno comienza a cocinar inmediatamente.
- La compuerta y el interior de la compuerta del horno se encuentran muy calientes.
 Tenga cuidado al abrir la compuerta y sacar la comida del interior.
- No utilice recipientes de cocina ni cubiertas (tapas) hechas de papel, plástico o láminas de aluminio cuando cocina utilizando un ciclo de cocción rápida.
- Cuando cocina por un período prolongado de tiempo, el horno puede reducir los niveles de potencia automáticamente para mantener el nivel apropiado de calor.

Sonidos

Los chasquidos y el sonido de ventilador funcionando son sonidos normales durante la cocción. El tablero de relé y sus componentes se apagan y se encienden.

Cómo hornear, asar y tostar La función de hornear le permite cocinar los alimentos de la misma forma que un horno convencional, utilizando un elemento de calentamiento para incrementar la temperatura del aire dentro del horno. Se puede ajustar cualquier temperatura de horno de 250 a 450° F.

La función Broiling (asar) le permite asar alimentos de la misma manera que un horno convencional.

La función Toasting (tostar) le permite tostar alimentos de la misma manera que un horno convencional.

Un ventilador circula aire caliente suavemente dentro del horno, sobre y alrededor de los alimentos. Debido a que el aire caliente se mantiene en constante movimiento, no permitiendo que se desarrolle una capa de aire más frío alrededor de los alimentos, algunos alimentos se cocinarán levemente más rápido que la cocción realizada en horno regular.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque los recipientes adecuados para hornear directamente en la bandeja antiadherente de metal para hornear.

Antes de empezar, asegúrese de que se encuentra colocada la base giratoria. Utilice la bandeja de metal antiadherente en todo momento cuando hornee.

A iPRECAUCIÓN! ¡Cuando hornee, recuerde que el horno, compuerta y los platos estarán muy calientes!





Para hornear a dos niveles, coloque los alimentos en un plato de hornear metálico o directamente

en la bandeja metálica antiadherente. Coloque

la lámina de hornear de aluminio o su plato de hornear con alimentos sobre la parte superior de la parrilla de alambre. Coloque la parrilla

con alimentos en la bandeja de metal.

- Apriete el botón CONV BAKE/BROIL (HORNEAR POR CONV/ASAR).
- Apriete el dial para seleccionar BAKE (HORNEAR).
- 3. Gire el dial para ajustar la temperatura del horno y apriételo para ingresarla.

Para omitir el proceso de precalentamiento:

- Cuando aparezca el mensaje PREHEAT THE OVEN? (¿PRECALENTAR EL HORNO?) gire el dial a NO. Apriete el dial o apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción.
- Coloque los alimentos en el horno, gire el dial para ajustar el tiempo de cocción y apriételo para ingresar.
 El horno comienza a cocinar inmediatamente. Cuando se ha completado la cocción, el horno indicará una señal y se apagará.

Para precalentar:

 Cuando aparezca el mensaje PREHEAT THE OVEN? (¿PRECALENTAR EL HORNO?) gire el dial a YES. Apriete el dial o apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción.

El horno empieza a funcionar inmediatamente. No coloque alimentos en el horno. (Se le indicará que ingrese el tiempo de cocción, después que se haya precalentado el horno.)


- Cuando el horno termine el precalentamiento, emitirá una señal. Si no abre la puerta en el plazo de una hora, el horno se apagará automáticamente. Abra la compuerta del horno y, con cuidado, coloque los alimentos dentro del horno.
- Cierre la compuerta del horno. Gire el dial para ajustar el tiempo de cocción y apriételo para comenzar a cocinar. Cuando se ha completado la cocción, el horno indicará una señal y se apagará.

Puede cambiar la temperatura del horno durante el precalentamiento apretando el botón POWER/TEMP (POTENCIA/TEMPERATURA) y girando el dial para seleccionar la nueva temperatura.

Si la compuerta del horno se encuentra abierta durante la cocción, aparecerá PAUSE (PAUSA) en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR).

Los tiempos de cocción se muestran en minutos y pueden ser de 179 minutos como máximo. Se puede cambiar el tiempo durante la cocción dando vuelta al dial.

Cómo asar o tostar



Coloque los alimentos directamente en la

para hornear de aluminio en la parrilla de alambre del horno y colóquelos en la bandeja metálica antiadherente cuando hornee a dos niveles.

ase o tueste alimentos.

- Apriete el botón CONV BAKE/BROIL (HORNEAR POR CONV/ASAR).
- 2. Gire el dial a BROIL (ASAR) o TOAST (TOSTAR) y apriételo para ingresar.

Para omitir el proceso de precalentamiento:

- Cuando aparezca el mensaje PREHEAT THE OVEN? (¿PRECALENTAR EL HORNO?) gire el dial a NO. Apriete el dial o apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción.
- Coloque los alimentos en el horno, gire el dial para ajustar el tiempo de cocción y apriételo para ingresar. Apriete el dial para empezar la cocción. Cuando se ha completado la cocción, el horno indicará una señal y se apagará.


Para precalentar:

1. Cuando aparezca el mensaje PREHEAT THE OVEN? (¿PRECALENTAR EL HORNO?) gire el dial a YES. Apriete el dial o apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción. El horno empieza a funcionar inmediatamente. No coloque

- alimentos en el horno. (Se le indicará que ingrese el tiempo de cocción, después que se haya precalentado el horno.)
- Cuando el horno termine el precalentamiento, emitirá una señal. Si no abre la compuerta en el plazo de una hora, el horno se apagará automáticamente. Abra la compuerta del horno y, con cuidado, coloque los alimentos dentro del horno.
- Cierre la compuerta del horno. Gire el dial para ajustar el tiempo de cocción y apriételo para ingresarlo y empezar a cocinar. Cuando se ha completado la cocción, el horno indicará una señal y se apagará.

Si se abre la compuerta del horno durante la cocción, aparecerá PAUSE (PAUSA) en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR).

Calentamiento



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque la comida directamente en la **bandeja antiadherente de metal** para calentar.

Consejos para alimentos crujientes:

- Deje los alimentos descubiertos.
- No utilice recipientes de plástico o envoltura plástica.
- Precaliente antes de utilizar de acuerdo a los tiempos recomendados.

Consejos para alimentos húmedos:

- Cubra los alimentos conuna tapa o lámina/papel de aluminio.
- No utilice recipientes de plástico o envoltura plástica.
- Precaliente antes de utilizar de acuerdo a los tiempos recomendados.

La función WARM (CALIENTE) mantendrá calientes los alimentos cocinados a una temperatura de servir. Empiece siempre con comida caliente. Utilice recipientes de cocina y utensilios que puedan soportar temperaturas de hasta 230° F.

- Apriete el botón WARM/PROOF (CALENTAR/ACTIVAR).
- 2. Gire el dial para seleccionar HOLD FOOD WARM (MANTENER LA COMIDA CALIENTE). Apriete el dial para ingresar.
- Gire el dial para seleccionar la temperatura del horno. Ver el cuadro y los consejos indicados a continuación. Apriete el dial para ingresar.

BAJA	140-160°F
MEDIA	160-195°F
ALTA	195-230°F

 Gire el dial para seleccionar el nivel de humedad que desea. Vea el cuadro y los consejos indicados a continuación. Apriete el dial para ingresar.

Si se abre la compuerta del horno durante el calentamiento, aparecerá PAUSE (PAUSA) en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR).

Para hacer que los alimentos secos estén crujientes:

- Coloque los alimentos o platillos directamente en la bandeja metálica negra.
- Precaliente en LOW (BAJO) y seleccione CRISP (CRUJIENTE).
- Revise qué tan crujiente se encuentra el alimento después de 45 minutos. Añada tiempo tanto como sea necesario.

Tabla de selección de temperatura y humedad

Tipo de alimento	Ajuste de control	Ajuste de humedad
Carne de aves	HIGH (ALTO)	MOIST (HÚMEDO)
Carnes* y pescado	MEDIUM (MEDIO)	CRISP (CRUJIENTE)
Comidas fritas	HIGH (ALTO)	CRISP (CRUJIENTE)
Guisados	MEDIUM (MEDIO)	MOIST (HÚMEDO)
Pan, rollitos duros	MEDIUM (MEDIO)	CRISP (CRUJIENTE)
Pan, rollitos suaves	MEDIUM (MEDIO)	MOIST (HÚMEDO)
Panqueques, wafles	HIGH (ALTO)	CRISP (CRUJIENTE)
Papas, horneadas	HIGH (ALTO)	CRISP (CRUJIENTE)
Papas (puré)	MEDIUM (MEDIO)	MOIST (HÚMEDO)
Pizza	HIGH (ALTO)	CRISP (CRUJIENTE)
Trozos de tortilla	LOW (BAJO)	CRISP (CRUJIENTE)
Verduras	MEDIUM (MEDIO)	MOIST (HÚMEDO)

^{*} La USDA/FSIS recomienda una temperatura interna de 145° F como el nivel de cocción mínimo para carne de res. Utilice un termómetro portátil de carne para revisar las temperaturas internas.

Activación (Proofing)



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.



Coloque una masa de pan en un tazón/charola para pan y colóquela en la **bandeja de metal antiadherente** para efectuar la activación.

La función de activación (proofing) provee automáticamente la temperatura óptima para el proceso de activación, por lo que no tiene ajuste de temperatura.

- Apriete el botón WARM/PROOF (CALENTAR/ACTIVAR)
- Gire el dial para seleccionar PROOF BREAD (ACTIVAR EL PAN). Apriete el dial para ingresar. El horno empieza a activar inmediatamente y muestra la cantidad de tiempo de activación completado.
- Para evitar reducir la temperatura del horno y prolongar el tiempo de activación, no abra la compuerta del horno cuando no sea necesario.

Revise los productos de pan temprano para evitar la sobreactivación.

NOTAS:

- No utilice la modalidad de activación para calentar alimentos o mantener los alimentos calientes. La temperatura de activación del horno es lo suficientemente caliente como para mantener los alimentos a temperaturas seguras. Utilice la función WARM (CALENTAR) para mantener los alimentos calientes.
- La función de activación no funcionará si el horno está muy caliente. Permita que el horno se enfríe antes de usar la función de activación.

Cómo utilizar las funciones de microondas Asegúrese de que la base giratoria y la bandeja de vidrio transparente se encuentran colocadas.

Coloque los alimentos o recipiente para microondas directamente en la bandeja de vidrio transparente para cocinar sus alimentos.



La **base giratoria** siempre debe estar colocada en su lugar cuando se utiliza el horno.

La bandeja de cristal transparente siempre deberá estar en su lugar cuando se cocina con microondas.

Recipientes de cocina

 Asegúrese que sus recipientes de cocina sean adecuados para utilizarlos en un horno microondas. Coloque los alimentos o recipiente para microondas directamente en la bandeja de vidrio transparente para cocinar sus alimentos.

<u>SELECCIONES MICROWAVE PRE-SET (PREPROGRAMACIONES DE MICROONDAS)</u>:

■ Cocinar

-Calentar/Recalentar bebidas

- -Cocción lenta
- -Derretir
- -Inicio demorado
- -Por tiempo
- -Por tiempo 1 y 2
- -Por tipo de alimento
- -Suavizar

■ Descongelar

- -1,0 lb. Rápido -Derretir
- -Inicio demorado
- -Por peso
- -Por tiempo-Por tipo de alimento
- -Suavizar

■ Recalentar

- -Arroz -Bebidas
- -Beolaas
- -Bistecs/Chuletas
- -Guisado -Pasta
- -Pasta -Pizza
- -Plato de comida
- -Pollo
- -Sopa
- -Verduras

Cómo utilizar las selecciones de microondas preprogramadas



 Apretar el botón COOK (COCINAR), DEFROST (DESCONGELAR) o REHEAT (RECALENTAR) del microondas.

Si no se realiza una selección dentro del plazo de 15 segundos, la pantalla regresará a la hora del día.

- 2. Gire el dial para encontrar los alimentos que desea cocinar, descongelar o recalentar. Apriete el dial para ingresar.
- Gire el dial para seleccionar el tipo, cantidad, peso y/o tamaño. (El horno le consultará, en la medida que sea necesario.) Apriete el dial después de cada selección.

4. Apriete el dial o apriete START/ PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción.

Para revisar los ajustes durante la cocción, apriete el dial selector.

Si se abre la compuerta durante la cocción, el horno se detendrá y se mostrará PAUSE (PAUSA) en la pantalla. Cierre la compuerta y apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para continuar cocinando.

Si ingresa una selección no deseada en cualquier momento, simplemente apriete el botón BACK (REGRESAR) y reingrese las selecciones deseadas.

Cocción por microondas

Horno Advantium

Cook By Time (Cocinar por tiempo) y Cook By Time 1 & 2 (Cocinar por tiempo 1 y 2)



Utilice las funciones de COOK BY TIME (COCINAR POR TIEMPO) y COOK BY TIME 1 & 2 para cocinar por microondas los alimentos que no se encuentran en la sección de recetas y en el tiempo que programó.

- El nivel de potencia se encuentra ajustado automáticamente en High (Alto), pero puede cambiarlo para dar mayor flexibilidad.
- 1. Apriete el botón COOK (COCINAR).
- Gire el dial para seleccionar COOK BY TIME (COCINAR POR TIEMPO) o COOK BY TIME 1 & 2 (COCINAR POR TIEMPO 1 & 2) y apriete el dial para ingresar.
- Gire el dial para ajustar el tiempo de cocción y apriete el dial para ingresar.

Si seleccionó COOK BY TIME 1 & 2 (COCINAR

POR TIEMPO 1 & 2), gire el dial para ajustar el tiempo de cocción N° 2 y apriete el dial para ingresar.

NOTA: Para cambiar el nivel de potencia si no desea potencia máxima, apriete el botón POWER/TEMP (POTENCIA/TEMPERATURA) después de ingresar el tiempo. Gire el dial para seleccionar y apriete el dial para ingresar.

4. Apriete el dial o apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción.

Durante las funciones de COOK BY TIME (COCINAR POR TIEMPO) o COOK BY TIME 1 & 2 (COCINAR POR TIEMPO 1 & 2) puede abrir la compuerta para revisar la comida. Cierre la compuerta y apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para continuar cocinando.

Express (Rápido)



Apriete EXPRESS (RÁPIDO) repetidamente por incrementos de 30 segundos de tiempo de cocción con microondas. El horno empieza a funcionar inmediatamente.

Nivel(es) de potencia del horno microondas



- Primero, siga las instrucciones de COOK BY TIME (COCINAR POR TIEMPO), COOK BY TIME 1 & 2 (COCINAR POR TIEMPO 1 & 2), DEFROST BY TIME (DESCONGELAR POR TIEMPO) o EXPRESS (RÁPIDO).
- Apriete el botón POWER/TEMP (POTENCIA/ TEMPERATURA).
- Gire el dial en sentido de las manecillas del reloj para incrementar o en sentido contrario a las manecillas del reloj para disminuir el nivel de potencia. Apriete el dial para ingresar.
- 4. Apriete el dial o apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción.
- Puede cambiar el nivel de potencia antes o durante un programa de cocción.

Aquí se presentan algunos ejemplos de utilizaciones para varios niveles de potencia:

High (Alto) 10: Pescado, tocino, verduras, líquidos hirvientes.

Med (Medio) - High (Alto) 7: Cocción moderada de carne de res y pollo; hornear auisados y recalentamiento.

Med (Medio) 5: Cocción lenta y ablandamiento para guisados y cortes de carne de res menos suaves.

Low (Bajo) 2 o 3: Descongelación; hervir a fuego lento; salsas delicadas.

Warm (Caliente) 1: Mantener comidas calientes; suavizar mantequilla.

Recetas favorita

Consultar las secciones de Recetas favorita en la sección de Cocción rápida de este libro para obtener instrucciones de cómo almacenar, utilizar, cambiar o borrar una receta favorita.

Consejos de cocina

- Cuando cocine tocino, coloque las tiras en un plato. Cubra cada capa con una toalla de papel.
- Cuando cocine verduras, utilice una cacerola o tazón adecuados para microondas. Cúbralas con una tapa
- adecuada para microondas o envoltura de plástico ventilada.
- Para verduras congelados, siga las instrucciones de la caja para añadir agua.
- Para verduras frescas, añada 2 cucharadas de agua para cada porción.

Descongelación por tipo de alimento



La función Auto Defrost (Descongelación automática) ajusta los tiempos de descongelación y los niveles de potencia para ofrecer resultados de descongelación uniformes para carnes de res, pollo y pescado de hasta 6 libras de peso.

- 1. Saque los alimentos de la caja y colóquelos en un plato adecuado para microondas.
- 2. Apriete el botón DEFROST (DESCONGELAR).
- 3. Gire el dial para seleccionar DEFROST BY FOOD TYPE (DESCONGELAR POR TIPO DE COMIDA). Apriete el dial para ingresar.
- 4. Gire el dial para seleccionar el tipo de comida. Apriete el dial para ingresar.
- 5. Gire el dial para seleccionar el peso de los alimentos, utilizando la Guía de conversión de la derecha. Por ejemplo, seleccione 1.2 para 1.2 libras (1 libra, 3 onzas). Apriete el dial para ingresar.
- Apriete el dial o el botón START/ PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para comenzar a descongelar.
- 7. Gire los alimentos cuando el horno le indique *TURN FOOD OVER (DAR VUELTA A LOS ALIMENTOS)*.

- Saque la carne descongelada o cubra las áreas calientes con pedazos pequeños de lámina de aluminio para lograr una descongelación uniforme.
- Después de descongelar, la mayoría de las carnes necesitan dejarse en reposo durante 5 minutos para completar la descongelación. Asados de mayor tamaño deben permanecer en reposo por cerca de 30 minutos.

Guía de conversión

Si se indica el peso de los alimentos en libras y onzas, se deben convertir las onzas a décimos (.1) de libra.

Peso del alimento en onzas	Ingresar el peso del alimento (décimos de libra)
1-2	.1
3	.2
4-5	.3
6–7	.4
8	.5
9–10	.6
11	.7
12-13	.8
14-15	.9

Descongelación por tiempo



Utilizar la función Time Defrost (Descongelar por tiempo) para un período seleccionado de tiempo.

- 1. Apriete el botón DEFROST (DESCONGELAR).
- 2. Gire el dial para seleccionar *DEFROST BY TIME (DESCONGELAR POR TIEMPO).*Apriete el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial para seleccionar el tiempo que desea. Apriete el dial para ingresar.
- 4. Apriete el dial o el botón START/ PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para comenzar a descongelar.
- 5. Gire los alimentos cuando el horno le indique *TURN FOOD OVER (DAR VUELTA A LOS ALIMENTOS)*.

El nivel de potencia se ajusta automáticamente a 3, pero puede cambiarse. Para cambiar los niveles de potencia, consulte la sección Nivel de potencia del microondas. Puede descongelar alimentos pequeños aumentando el nivel de potencia después de ingresar el tiempo. El nivel de potencia 7 corta el tiempo de descongelación total a cerca de la mitad; el nivel de potencia 10 corta el tiempo total de descongelación a cerca de un tercio. Cuando descongela a niveles de potencia más altos, los alimentos necesitarán atención más frecuente de la normal.

Cocción por microondas

Horno Advantium

Consejos para descongelar Utilice la función DEFROST BY FOOD TYPE (DESCONGELACIÓN POR TIPO DE COMIDA) para carne de res, pollo y pescado. Utilice la función DEFROST BY TIME (DESCONGELACIÓN POR TIEMPO) para la mayoría de los demás alimentos congelados.

- Se pueden descongelar alimentos congelados en papel o plástico en el paquete cuando se utiliza la función DEFROST BY FOOD TYPE (DESCONGELAR POR TIPO DE COMIDA). Se deben cortar, perforar o ventilar los paquetes cerrados **después** de que se hayan descongelado los alimentos parcialmente. Se deben descubrir parcialmente los recipientes de almacenamiento plásticos.
- Se pueden descongelar y cocinar con microondas las meriendas preempacadas, de tamaño familiar, congeladas. Si el alimento se encuentra en un recipiente de lámina de aluminio, transfiéralo a un plato adecuado para microondas.


- Los alimentos que se echan a perder fácilmente no se deben dejar fuera del refrigerador durante más de una hora después descongelarse. La temperatura ambiente promueve el crecimiento de bacterias nocivas
- Para una descongelación más uniforme de alimentos más grandes, tales como asados, utilice la función DEFROST BY TIME (DESCONGELACIÓN POR TIEMPO). Asegúrese que las carnes se encuentran completamente descongeladas antes de cocinarlas.
- Cuando los alimentos se encuentran descongelados, deben encontrarse fríos pero suaves en todas las áreas. Si aún se encuentran restos de hielo, vuélvalos a colocar en el microondas pero por un período muy corto de tiempo o déjelos reposar durante un par de minutos.

Cocción de microondas por sensor La función de sensor detecta el aumento de humedad liberada durante la cocción. El horno ajusta el tiempo de cocción automáticamente a los diferentes tipos y cantidades de comida.


No utilice las funciones de sensor dos veces en sucesión en la misma porción de comida ya que puede tener como resultado comida severamente sobrecocinada o quemada. Si el alimento no se cocina completamente después del primer conteo regresivo, utilice la función de COOK BY TIME (COCINAR POR TIEMPO) para permitir tiempo de cocción adicional.

Los recipientes y tapas o cubiertas apropiadas son esenciales para obtener los mejores resultados con la cocción por sensor.

- Utilice siempre recipientes adecuados para microondas y cúbralos con tapas o envoltura plástica ventilada. Nunca utilice recipientes de plástico con sellado ajustado ya que pueden prevenir que el vapor escape ocasionando que se sobrecocinen los alimentos.
- Asegúrese de que el exterior de los recipientes de cocina y el interior del horno se encuentren secos antes de colocar los alimentos en el horno. Las gotas de humedad que se convierten en vapor pueden dar lecturas incorrectas al sensor.
- Las bebidas se calientan mejor descubiertas.



Cubiertas



Ventiladas



Seque los platos de modo que no den lecturas incorrectas al sensor.

PROGRAMAS DE SENSOR PARA COCCIÓN POR MICROONDAS:

- Carne molida
- Palomitas de maíz Palomitas de maíz para microondas preempacadas, de 3,0 onzas a 3,5 onzas.
- Sopa
- Arroz
- Verduras (enlatadas, frescas, congeladas)
- Recalentamiento de pollo
- Recalentamiento de pasta
- Plato de recalentamiento de comida
- Recalentamiento de sopa
- Recalentamiento de verduras

Para utilizar todos los programas de sensor



La modalidad de microondas Avantium tiene la función de cocción por sensor. El horno detecta automáticamente cuándo están cocinados los alimentos y se apaga solo, eliminando la necesidad de programar tiempos de cocción y niveles de potencia.

- Apriete el botón COOK (COCINAR) y gire el dial a COOK BY FOOD TYPE (COCCIÓN POR TIPO DE ALIMENTO). Apriete el dial para ingresar. O apriete el botón REHEAT (RECALENTAR).
- 2. Gire el dial para seleccionar los alimentos que desea. Apriete el dial para ingresar.
- Apriete el dial o apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para iniciar la cocción.

No abra la compuerta del horno hasta que el tiempo se encuentre en conteo regresivo en la pantalla. Si la compuerta se encuentra abierta, ciérrela y apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) inmediatamente. Si los alimentos aún no se encuentran lo suficientemente cocinados, utilice la función COOK BY TIME (COCCIÓN POR TIEMPO) en el selector de microondas para cocinar por más tiempo.

NOTA: No utilice las funciones de sensor dos veces en sucesión en la misma porción de comida ya que puede dar como resultado comida severamente sobrecocinada o quemada.

■ Si ha estado utilizando la función de cocción rápida y el horno se encuentra caliente, esto puede ser una indicación de que está demasiado caliente como para cocinar por sensor. Por supuesto, siempre puede proceder a cocinar con la función COOK BY TIME (COCCIÓN POR TIEMPO) o COCCIÓN RÁPIDA.

NOTA: Si el horno se encuentra demasiado caliente, cambiará automáticamente a cocción por tiempo.

- Para disminuir o aumentar el tiempo de cocción, espere hasta que se muestre el conteo de tiempo regresivo en la pantalla. Luego gire el dial para añadir o restar tiempo.
- Si abre la compuerta mientras se encuentra utilizando la función SENSOR Cooking (Cocción por SENSOR), aparecerá el mensaje SENSOR ERROR (ERROR DE SENSOR). Cierre la compuerta y apriete el botón START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) para comenzar nuevamente.

Notas sobre el programa de Recalentamiento:

Los alimentos recalentados podrían tener amplias variaciones de temperatura. Algunas áreas se pueden encontrar extremadamente calientes.

Es mejor utilizar la función COOK BY TIME (COCCIÓN POR TIEMPO) y no RECALENTAR estos alimentos:

- Productos de pan.
- Los alimentos que deben recalentarse cubiertos.
- Los alimentos que necesitan revolverse o voltearse.
- Los alimentos que necesitan tener un aspecto seco o superficie crujiente después del recalentamiento.

Cosas que son normales

Interferencia

Quizás note la interferencia de TV/radio mientras utiliza el microondas. Al igual que la interferencia causada por otros aparatos pequeños, no indica que haya un problema con el microondas. Mueva la radio o TV a un lugar lo más alejado posible del microondas o compruebe la posición de la antena de radio o TV.

Luces

■ La luz del interior del horno se encenderá durante un ciclo de cocción por microondas.

Calor del horno

- Los recipientes de cocina pueden tornarse muy calientes debido a la transferencia de calor proveniente de los alimentos calentados. Se requerirán guantes de cocina para manipular los recipientes de cocina.
- Podría escapar vapor del rededor de la compuerta.

"COOK TIME COMPLETED" (TIEMPO DE COCCIÓN COMPLETO) Para recordarle que tiene comida en el horno, el horno indicará el mensaje COOK TIME COMPLETED (TIEMPO DE COCCIÓN COMPLETO) y pitará una vez por minuto hasta que abra la compuerta del horno o apriete el botón CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR).



Funciones bajo el botón OPTIONS (OPCIONES)



Reloi:

Se debe programar el reloj antes que pueda utilizar el horno por primera vez (consulte Quick Start/Inicio rápido para obtener instrucciones).

- Para cambiar el tiempo del reloj, apriete el botón OPTIONS (OPCIONES) y gire el dial a CLOCK (RELOJ). Apriete el dial para ingresar.
- 2. Gire el dial para ajustar las horas. Apriete el dial para ingresar.
- 3. Gire el dial para ajustar los minutos. Apriete el dial para ingresar.
- 4. Gire el dial para seleccionar AM o PM. Apriete el dial para ingresar.

Clock Display ON/OFF (ENCENDER/APAGAR la pantalla del reloj):

Utilice esta función para encender o apagar la pantalla del reloj. Apriete el botón OPTIONS (OPCIONES), gire el dial para seleccionar CLOCK DISPLAY ON/OFF (ENCENDER/APAGAR LA PANTALLA DEL RELOJ). Gire el dial para seleccionar ON (ENCENDIDO) u OFF (APAGADO). Apriete el dial para ingresar.

Delay Start (Inicio demorado):

La función Delay Start (Inicio demorado) le permite programar el horno para que inicie la cocción más tarde hasta un tiempo máximo de 24 horas. Apriete el botón OPTIONS (OPCIONES), gire el dial para seleccionar DELAY START (INICIO DEMORADO) y apriete el dial para ingresar. Siga las instrucciones de la pantalla para ajustar el tiempo de Delay Start (Inicio demorado) y la función que desea demorar.

Beeper Volume (Volumen del indicador sonoro):

Utilice esta función para ajustar el volumen del indicador sonoro. Incluso lo puede apagar. Apriete el botón OPTIONS (OPCIONES), gire el dial para seleccionar BEEPER VOLUME (VOLÚMEN DEL INDICADOR SONORO), apriete el dial para ingresar y siga las instrucciones de la pantalla.

Scroll Speed (Velocidad del avance del texto): ¿Es el avance del mensaje muy lento o muy rápido? ¡Cámbielo! Apriete el botón OPTIONS (OPCIONES), gire el dial para seleccionar DISPLAY SCROLL SPEED (VELOCIDAD DEL AVANCE DEL TEXTO DE LA PANTALLA), apriete el dial para ingresar y siga las instrucciones de la pantalla.

Recordatorio:

Utilice esta función para programar que suene un pitido de alarma a una hora específica del día. Apriete el botón OPTIONS (OPCIONES), gire el dial para seleccionar SET/CLEAR REMINDER (AJUSTAR/BORRAR RECORDATORIO) y apriete el dial para ingresar. Gire el dial para seleccionar la hora y apriételo para ingresarla. Gire el dial para seleccionar el minuto y apriételo para ingresarlo. Gire el dial para seleccionar AM o PM y apriételo para ingresarlo.

Para revisar el ajuste, gire el dial y seleccione SET/CLEAR REMINDER (AJUSTAR/BORRAR RECORDATORIO) y apriete el dial para ingresar. Gire el dial y seleccione REVIEW (REVISAR) y apriételo para ingresar.

Para cancelar el ajuste, gire el dial y seleccione SET/CLEAR REMINDER (AJUSTAR/BORRAR RECORDATORIO) y apriete el dial para ingresar. Gire el dial y seleccione CLEAR (BORRAR) y apriete para ingresar.

Revisión



Utilice esta función para revisar las selecciones de cocción actuales que ha seleccionado.

Apriete el dial selector durante la función de cocción rápida o la función de cocción por microondas.

Ayuda



Utilice esta función para saber más sobre su horno y sus funciones.

- 1. Apriete el botón HELP (AYUDA).
- 2. Gire el dial para seleccionar el nombre de la función. Apriete el dial para ingresar.

La pantalla mostrará una descripción del programa que ha seleccionado.

Funciones que se encuentran en la función HELP (AYUDA).

Adding time (Añadir tiempo)

Back (Regresar)

Bake (Hornear)

Beverage Heat (Calentamiento de bebidas)

Broil (Asar)

Seguro contra niños

Cancel/Off (Borrar/ Apagar)

Cook (Cocinar)

Cook by time (Cocción por tiempo)

Cook by Food Type (Cocinar por tipo de alimento)

Custom Speed Cook (Cocción rápida personalizada)

Defrost (Descongelar)

Defrost by Food Type (Descongelación por tipo de alimento)

Defrost by Time (Descongelación por tiempo) Defrost by Weight (Descongelación por peso)

Delay Start (Inicio demorado)

Express Cook (Cocción Express)

Favorite Recipe (Recetas favorita)

Help (Ayuda)

Hold Food Warm (Mantener caliente la comida)

Options (Opciones)

Power/Temp (Potencia/ Temperatura)

Proof Bread (Activar pan)

Reheat (Recalentar)

Repeat last (Repetir último)

Resume (Reanudar)

Review (Revisar)

Sensor Cooking (Cocción por sensor) Set Beeper Volume (Ajustar el volumen del indicador sonoro)

Set Clock (Poner el reloj)

Set Display On/ Off (Ajustar pantalla Encendida/Apagada)

Set Display Speed (Ajustar velocidad de pantalla)

Set/Clear Reminder (Ajustar/borrar recordatorio)

Slow Cook (Cocción lenta)

Soften/Melt (Suavizar/ Derretir)

Speed Cook (Cocción rápida)

Start/Pause (Iniciar/ Pausar)

Time Cook 1 & 2 (Tiempo de cocción 1 y 2)

Timer On/Off (Cronómetro Encendido/ Apagado)

Toast (Tostar)

Warm/Proof (Calentar/ Activar)

Seguro contra niños



Puede bloquear el panel de control para prevenir que los niños inicien accidentalmente o utilicen el horno.

Apriete y mantenga apretado CANCEL/ OFF (BORRAR/APAGAR) durante 5 segundos para bloquear y desbloquear las funciones. Cuando el panel de control se encuentra bloqueado, se mostrará el mensaje Control is LOCKED (El control se encuentra BLOQUEADO) brevemente en cualquier momento que un botón o el dial es apretado o tocado

Cronómetro



Utilice esta función siempre que necesite un cronómetro multipropósito. Puede ser utilizado inclusive mientras se encuentra el horno en funcionamiento.

- 1. Apriete el botón TIMER (CRONÓMETRO).
- 2. Gire el dial para seleccionar las horas. Apriete el dial para ingresar.

 Gire el dial para seleccionar los minutos. Apriete el dial para ingresar.

Para cancelar, apriete TIMER CRONÓMETRO).

Ventilador automático

Un ventilador automático protege al horno contra la acumulación excesiva de calor en el interior.

Se cambia automáticamente a velocidad baja si detecta demasiado calor.

El ventilador se apagará automáticamente cuando las piezas internas se hayan enfriado. Puede permanecer encendido durante 30 minutos o más después que se ha apagado el control del horno.

Consejos útiles

Una limpieza minuciosa ocasional con un trapo empapado de bicarbonato sódico y agua mantendrá el interior fresco.

Asegúrese que se encuentre apagado el control del horno antes de limpiar cualquier pieza del horno.



Cómo limpiar el interior


Limpie el interior del horno con frecuencia para que caliente bien.

Se pueden remover algunas partículas con una toalla de papel; otras pueden requerir un trapo caliente con una solución jabonosa. Elimine las partículas de grasa con un trapo humedecido con agua jabonosa, luego enjuague con un trapo húmedo.

No utilice limpiadores abrasivos o utensilios puntiagudos en las paredes del horno.

Nunca utilice un limpiador de horno comercial en ninguna pieza del horno.

No limpie el interior del horno con esponjillas metálicas para fregar. Pueden desprenderse piezas de la esponjilla metálica, ocasionando una descarga eléctrica.



Paredes, piso, ventanilla interna, piezas de metal y plástico en la compuerta

Base giratoria desmontable

Se debe limpiar con frecuencia el área localizada debajo de la base giratoria para evitar olores y humo durante un ciclo de cocción.

Si se deja caer, la base giratoria se puede romper. Lávela cuidadosamente en agua tibia jabonosa. Séquela completamente y vuelva a colocarla.

Para colocar la base giratoria, coloque su centro sobre el rotor ubicado en el centro del horno y gírela hasta que se asiente en su lugar. (Asegúrese de que la superficie lisa de la base giratoria se encuentre colocada hacia arriba y que el centro se encuentre asentado de manera segura en el rotor.)



Base giratoria


No haga funcionar el horno sin tener colocada en su lugar la base giratoria.

Mantenimiento y limpieza

Horno Advantium

Bandejas para cocinar y lámina de hornear Para evitar que se rompan las bandejas, deje que se enfríen completamente antes de limpiarlas. Lave las bandejas en agua jabonosa tibia o en la máquina lavaplatos. No utilice esponjillas metálicas para fregar o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado. Se puede utilizar una esponjilla cubierta de jabón para limpiar las bandejas.







Bandeja antiadherente de metal para cocción rápida



Coloque los alimentos directamente en la hoja para hornear de aluminio en la parrilla de alambre del horno y colóquelos en la bandeja metálica antiadherente cuando hornee a dos niveles, ase o tueste alimentos.

Cómo limpiar el exterior No recomendamos utilizar limpiadores compuestos por amoníaco o alcohol, ya que pueden dañar la apariencia del horno. Si desea utilizar un limpiador casero común, primero aplique el limpiador directamente sobre un trapo limpio y luego limpie el área sucia.

Cubierta

Limpie el exterior con un trapo y agua jabonosa. Enjuáguela y séquela. Limpie la ventana con un trapo húmedo.

Panel de control de vidrio y compuerta

Límpielos con una esponja húmeda limpia. Séquelos bien. No utilice limpiadores en aerosol, grandes cantidades de agua y jabón u objetos puntiagudos en el panel, ya que lo pueden dañar.

Sello de la compuerta

Es importante mantener el área limpia en el lugar donde la compuerta se sella contra el horno. Utilice únicamente detergentes de acción mediana, no abrasivos aplicados con una esponja o trapo húmedo. Enjuáguela bien.

Acero inoxidable (en algunos modelos) Para limpiar la superficie de acero inoxidable, utilice agua jabonosa templada o un limpiador o pulimento para acero inoxidable. Limpie siempre la superficie en la dirección del grano. Siga las instrucciones del producto limpiador para limpiar la superficie de acero inoxidable.

Para consultas relacionadas con la adquisición de un limpiador o pulimento para electrodomésticos de acero inoxidable o para conocer la ubicación del distribuidor más cercano, llame a nuestro número gratuito, 800.626.2002 o visite GEAppliances.com.

Resolución de problemas

Horno Advantium

¿Tiene preguntas? Utilice este solucionador de problemas

Causas posibles	Qué hacer/Explicación
Esto es normal. El nivel de potencia ha sido se reduce automáticamente debido a que el horno se encuentra caliente.	Esto es normal. El horno detecta el nivel de calor y se ajusta automáticamente.
Esto es normal.	Cuando el horno se encuentra encendido la luz sea visible alrededor de la compuerta y cubierta externa.
El horno se está enfriando.	El ventilador se apagará automáticamente cuando las piezas internas del horno se hayan enfriado.
Esto es normal.	
Esto es normal. O	
Chasquidos y ventiladores soplando son normales. El tablero de relés está encendiendo y apagando los componentes.	Estos sonidos son normales.
Los alimentos tienen alto contenido de grasa. Pulverizador en aerosol utilizado en las bandejas.	 El humo es normal cuando se cocina alimentos con alto contenido de grasa.
Los tiempos programados podrían no corresponder al tamaño o cantidad de comida que está cocinando.	 Ajustar el tiempo para nivel de cocción o ajuste las luces superiores o inferiores para asar y para el nivel de cocción.
Cantidad o tipo de comida colocado en el horno no corresponde con la programación que fue elegido.	 Apriete el botón CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR). Ajuste el programa del horno corresponda con la comida o líquido a ser cocinado o calentado.
Vapor no detectado por el horno porque la envoltura plástico no se ventiló, una tapa muy ajustada estaba sobre el plato o se cubrió un líquido.	 Ventile la envoltura de plástico, utilice una tapa más floja o destape los líquidos cuando los cocine o caliente.
	Esto es normal. El nivel de potencia ha sido se reduce automáticamente debido a que el horno se encuentra caliente. Esto es normal. El horno se está enfriando. Esto es normal. Chasquidos y ventiladores soplando son normales. El tablero de relés está encendiendo y apagando los componentes. Los alimentos tienen alto contenido de grasa. Pulverizador en aerosol utilizado en las bandejas. Los tiempos programados podrían no corresponder al tamaño o cantidad de comida que está cocinando. Cantidad o tipo de comida colocado en el horno no corresponde con la programación que fue elegido. Vapor no detectado por el horno porque la envoltura plástico no se ventiló, una tapa muy ajustada estaba sobre el

Resolución de problemas

Horno Advantium

¿Tiene preguntas? Utilice este solucionador de problemas

Problema	Causas posibles	Qué hacer/Explicación
PANTALLA		
La pantalla se encuentra en blanco	La pantalla del reloj ha sido apagada.	Revise el menú OPTIONS (OPCIONES) para el reloj ajustes de la pantalla. Encienda la pantalla.
Control is LOCKED BLOQUEADO) aparece en la pantalla	El control ha sido bloqueado.	 Apriete y mantenga presionado (Control CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR) para 5 segundos para desbloquear el control.
La pantalla de control se enciende pero el horno no funciona	No se ha programado el reloj.	• Programe el reloj.
	Compuerta no cerrada bien.	• Abra la compuerta y ciérrela bien.
	Botón START/PAUSE no presionado después de ingresar la selección de cocción.	Apriete START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR).
	Ya se ha ingresado otra selección en el horno y no se ha apretado el botón CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR) para cancelarla.	Apriete CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR).
	Tamaño, cantidad o tiempo de cocción no ingresado después de la selección final.	Asegúrese que ha ingresado el tiempo después de seleccionar.
	Se apretó CANCEL/OFF (BORRAR/APAGAR) accidentalmente.	 Reinicializar el programa de cocción y apretar START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR).
OTROS PROBLEMAS		
La compuerta y el interior del horno se sienten calientes	Las lámparas térmicas producen calor intenso en un espacio reducido.	 Esto es normal. Use guantes térmicos de cocina para sacar la comida cuando esté lista.
El horno no enciende	Un fusible en su hogar puede haberse fundido o el interruptor de circuitos fue activado.	Reemplace el fusible o reinicie sus interruptores de circuitos.

Garantía del horno Advantium

Horno Advantium

Todas las reparaciones en garantía realizadas por un técnico de Atención al cliente (Customer Care®) autorizado. Para programar la reparación a través de Internet, contacte con nosotros en GEAppliances.com o llame al 800.GE.CARES. Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Por el período de:	GE Reemplazará:	
Un año Desde la fecha de compra original	Cualquier parte del horno que falle debido a un defecto en los materiales o mano de obra. Durante esta garantía limitada de un año, GE también proveerá, gratis, toda la mano de obra y servicio relacionado para reemplazar la pieza defectuosa.	
Un año Desde la fecha de compra original	El tubo magnetrón, si el tubo magnetrón falla debido a un defecto de materiales o mano de obra. Durante esta garantía limitada de un año, usted será responsable de toda mano de obra o costos de la reparación a domicilio.	

Lo que GE no cubrirá:

- Visitas de servicio a domicilio para enseñarle a utilizar este producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
- Fallos del producto si hay abuso, mal uso (por ejemplo, chispas dentro de horno microondas del estante metálico/papel de aluminio), o uso para otros propósitos que los propuestos, o si se usa con fines comerciales.
- Reemplazo de fusibles del hogar o reinicialización de interruptores de circuitos.
- Reemplazo de bombillas de la luz de la estufa.
- Daños ocasionados al producto por motivo de accidente, incendio, inundaciones o actos fortuitos.
- Daños incidentales o indirectos causados por posibles defectos de este aparato.
- Daños causados después de la entrega.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y a todo propietario subsiguiente de los productos adquiridos para la utilización en el hogar dentro de los EE.UU. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a una centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o visitas de servicio a su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría tener también derechos adicionales que varían de un estado a otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte la oficina de asuntos del consumidor local o estatal el despacho del Procurador estatal.

Sitio en la Internet de GE Appliances

GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su aparato? ¡Visite el sitio Web de GE Appliances las 24 horas del día, todos los días del año! Para mayor comodidad y reparaciones más rápidas, ahora puede descargar manuales del usuario, ordenar piezas o incluso programar su reparación a través de Internet.

Programe la reparación

GEAppliances.com

El servicio de reparación experto de GE se encuentra a tan solo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y programe su reparación cuando mejor le convenga, todos los días del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas hábiles normales.

Real Life Design Studio (Estudio de diseño de la vida real) GEAppliances.com

GE apoya el concepto de diseño universal: productos, servicios y entornos que pueden ser utilizados por personas de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar teniendo en mente una amplia gama de capacidades y discapacidades físicas y mentales. Para obtener más detalles sobre las aplicaciones de diseño universal de GE, incluyendo ideas de diseño de cocina para personas con discapacidades, visite nuestro sitio en la Internet hoy mismo. Para personas con discapacidades auditivas llame, al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

Garantías extendidas

GEAppliances.com

Adquiera un garantía extendida GE y entérese de descuentos especiales que se encuentran disponibles mientras su garantía aún se encuentra vigente. Puede adquirirla en línea en cualquier momento o llamando al 800.626.2224 durante horas hábiles normales. GE Consumer Home Services aún se encontrará vigente después que expire su garantía.

Piezas y accesorios

GEAppliances.com

Las personas cualificados para reparar sus propios aparatos pueden pedir el envío directo a su hogar de piezas y accesorios (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene en línea hoy mismo, las 24 horas del día, todos los días o por teléfono al 800.626.2002 durante horas hábiles normales.

Las instrucciones incluidas en este manual cubren procedimientos que pueden ser realizados por cualquier usuario. En general otro tipo de reparaciones debe ser realizado por personal de reparaciones cualificado. Se debe tener cuidado, debido que el mantenimiento inadecuado puede causar el funcionamiento inseguro.

Contáctenos

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que le ha sido proporcionado por parte de GE, contácte con nosotros en nuestro sitio de Internet, describiéndonos todos los detalles, incluyendo su número de teléfono o escríbanos a: General Manager, Customer Relations GE Appliances, Appliance Park Louisville, KY 40225

Registre su aparato

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo aparato en línea cuando mejor le convenga! El registro oportuno del producto permitirá una comunicación mejorada y rápida reparación bajo los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar por correo la tarjeta de registro preimpresa incluida en el material de embalaje.